



Instrukcja obsługi

User Manual

PL/EN/CZ/SK/RO/HU/EE

OV-Basis7

Przedmowa

1. Uwagi

Odnośnie konserwacji:

Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie, bateria lub ładowarka weszły w kontakt z wodą lub parą wodną. Nie należy także obsługiwać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękoma, tak aby nie doprowadzić do zwarcia ani innych awarii spowodowanych korozją, a w konsekwencji do porażenia prądem elektrycznym osoby obsługującej urządzenie oraz uszkodzenia samego urządzenia.

 Należy uważać, aby zarówno urządzenie jak i bateria oraz ładowarka nie były narażane na silny nacisk lub wstrząsy. W przeciwnym razie mogłoby to doprowadzić do ich uszkodzenia, zapalenia lub wybuchu.

 Nie należy umieszczać urządzenia, baterii ani ładowarki w miejscach o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze. W przeciwnym razie mogłoby to doprowadzić do ich uszkodzenia, zapalenia lub wybuchu.

Nie należy upuszczać, uderzać, nakłuwać, zgniatać, wyginać ani rzucać urządzenia.

Nie należy używać nieautoryzowanych urządzeń i akcesoriów. W przeciwnym razie spowoduje to utratę gwarancji.

2. Odnośnie bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać informacje zawarte w niniejszym dziale, a następnie zapoznać z nimi dzieci. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy odnieść się do Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz poniższych zaleceń:

 Nie należy korzystać z tabletu podczas jazdy, tak aby nie zakłócić bezpieczeństwa ruchu drogowego.

• W punktach medycznych należy przestrzegać obowiązujących w nich przepisów oraz regulacji. W miejscach znajdujących się w pobliżu urządzeń

medycznych należy wyłączyć tablet.

Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć tablet, lub włączyć tryb samolotowy, tak aby jego bezprzewodowe sygnały nie zakłócały sygnałów sterowania samolotu.

 Nie należy używać tabletu w pobliżu urządzeń, których obsługa wymaga wysokiej precyzji. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zakłóceń pracy tych urządzeń.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia ani jego akcesoriów. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Tablet należy trzymać z dala od urządzeń magnetycznych. W przeciwnym razie promieniowanie emitowane przez tablet usunie przechowywane na nich informacje.

 Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze oraz w pobliżu substancji łatwopalnych (np. na stacji benzynowej).

Należy umieścić urządzenie i jego akcesoria w miejscu, gdzie będą one niedostępne dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.

Podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać związanych z nim przepisów oraz regulacji, a także szanować prywatność i uzasadnione prawa innych osób.

Podczas używania przewodu USB należy ściśle przestrzegać odpowiedniej specyfikacji niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie powyższych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub komputera PC.

Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienki, itp. Należy unikać zamoczenia urządzenia.

SPECYFIKACJA

System operacyjny	Android 4.1	
Pamięć	Wbudowana 4GB	
Rozszerzenie	Port karty Mikro SD z obsługą kart o	
pamięci	pojemnościach do 32GB	
Wyświetlacz	Dotykowy 7.0" TFT LCD	
Rozdzielczość	800×480	
Procesor	Cortex A9 (1.0GHz) Speed CPU	
Pamięć RAM	Wbudowana 512MB DDR3	
Ekran	Pojemnościowy, wielopunktowy (5 pkt)	
Sieć internetowa	Bezprzewodowa 802.11 b/g/n (Wi-Fi)	
G-sensor	360°Gravity Induction For All Side Easy View	
3G	Sieć dostępna za pośrednictwem zewnętrznej wtyczki USB 3G	
Port słuchawek	Wejście na wtyczkę słuchawek 3.5mm.	
Kamera	Kamera cyfrowa do nagrywania wideo oraz	
Mikrofon		
Port PC	Miero USB Lii Speed Dat 2.0	
Flash Player	Obsługa Flash Player 11.0 i nowszych wersji	
Zasilacz	Zasilacz (DC 5V, 2A)	
Bateria	Polimerowy akumulator litowo-jonowy 2400 mAh	
Obsługiwane formaty plików dźwiękowych	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3	
Obsługiwane formaty plików wideo	RMVB,WMA, ASF, MP4, 3GP, AVI, MKV, DIVX, MPEG-2	
Obsługiwane formaty plików graficznych	JPEG, BMP, GIF, PNG	

Obsługiwane	
formaty plików	
książek	ANSI/UNICODE TXT, PSD, PDF
elektronicznych	
(E-book)	

Schemat urządzenia i funkcje przycisków



1. Vol+: Wciskaj, aby zwiększać poziom głośności w głośnikach oraz słuchawkach.

2. Vol-: Wciskaj, aby zmniejszać poziom głośności w głośnikach oraz słuchawkach.

3. Power (Włącznik): Gdy urządzenie jest wyłączone, aby je włączyć, wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk Power. Gdy urządzenie jest włączone, krótkie wciśnięcie spowoduje zablokowanie/odblokowanie ekranu, natomiast wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy - wyświetlenie okna z opcją wyłączenia tabletu.

[UWAGA] W przypadku nieprawidłowej pracy oprogramowania, wciśnij i

przytrzymaj przycisk Włącznika ("Power") przez 8 sekund, aby wymusić zamknięcie tabletu. Wykonanie tej operacji zalecane jest wyłącznie w przypadku "zawieszenia się" systemu. Nadmierne i bezpodstawne używanie tej funkcji może doprowadzić do uszkodzenia systemu.

4. Kamera: Przednia kamera może być używana do robienia zdjęć oraz podczas przeprowadzania rozmów wideo.

5. Port słuchawek: Umożliwia podłączenie zewnętrznych słuchawek (3,5mm) i słuchanie muzyki w wysokiej jakości dźwięku.

6. Port USB: Micro 5pin USB; umożliwia podłączenie przewodu USB lub OTG i za ich pośrednictwem połączenie z komputerem, kopiowanie danych oraz instalację aplikacji z dysków USB.

7. Port ładowarki DC: Umożliwia podłączenie zasilacza, który pełni także funkcję ładowarki.

8. Port karty Micro SD: Obsługa kart micro SD o rozmiarach do 32GB.

9. Głośnik: Domyślnie włączony; zostanie wyłączony automatycznie po podłączeniu słuchawek.

Pierwsze użycie

Obsługa baterii i jej ładowanie

Podczas pierwszego uruchamiania należy zadbać o to, aby bateria została naładowana do pełna.

W tym celu, należy podłączyć ładowarkę do portu DC.

Pierwsze dwa ładowania baterii powinny trwać co najmniej po 6 godzin. Następne - po około 4 godziny.

[UWAGA]Urządzenie zostało wyposażone we wbudowaną baterię polimerową.

Jej ładowanie powinno odbywać się przy użyciu ładowarki o parametrach odpowiadających specyfikacji Wejścia: AC100-240V, 50/60Hz, Max: 0,3A oraz Wyjścia: DC5V/2A.

Podczas procesu ładowania, ikona baterii przesuwa się.

• Po zakończeniu ładowania ikonka zmieni kolor na zielony i pozostanie nieruchoma.

• W celu wydłużenia okresu użytkowania baterii, w przypadku pierwszych dwóch ładowań, zaleca się przed ich rozpoczęciem doprowadzenie do jej całkowitego wyczerpania.

[UWAGA] W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres

czasu, należy raz w miesiącu ładować je, aby nie dopuścić do trwałego rozładowania baterii.

• W przypadku gdy urządzenie wyłączy się na skutek wyczerpania baterii, należy podłączyć ładowarkę. Tablet wyemituje komunikat informujący o niskim poziomie energii oraz trwaniu procesu ładowania. Gdy poziom energii baterii wzrośnie do niezbędnego minimum, interfejs systemu pojawi się na ekranie ponownie.

• Zaleca się ładowanie podczas gdy tablet jest wyłączony. Podczas pracy urządzenia proces ładowania trwa dłużej (ekran zużywa na bieżąco pewne ilości energii).



Pulpit - wygląd interfejsu tuż po uruchomieniu systemu

Około 10 sekund po wciśnięciu przycisku Włącznika (Power) wyświetlony zostanie interfejs odblokowania ekranu. Aby odblokować ekran, kliknij i przytrzymaj ikonkę , a następnie przesuń ją w prawo, tak aby zmieniła się na



Po uruchomieniu systemu, na ekranie wyświetlony zostanie pulpit Android (jak na obrazku poniżej). Domyślnie na pulpicie znajdują się: pasek stanu, przycisk szybkiego wyszukiwania, ikona głównego menu oraz ikony skrótów.

lkono	Naz	Onin
ткопа	wa	Opis
		Przycisk ten umożliwia powrót do
1	Powr	poprzedniego ekranu, rownież wiedy, gdy był
Ŋ	ót	to ekran innej aplikacji. Czynność tę można
		powtarzać do momentu powrotu do ekranu
		głównego.
	Przy	
	cisk	Wyświetla widok głównego ekranu. Podczas
\langle	Ekra	wyświetlania któregokolwiek z bocznych
	nu	ekranów pulpitu, wciśnięcie tego przycisku
	głów	spowoduje powrót do ekranu środkowego.
	nego	
	Ostat	Otwiera listę miniatur ostatnio używanych
	nio	aplikacji. Aby otworzyć daną aplikację, kliknij

	otwie	jej ikonkę. Aby usunąć z listy miniaturę danej
	rane	aplikacji, przesuń ją w lewo lub prawo, poza
	aplik	listę.
	acje	
		Możliwość wyboru obrazka i ustawienia go
	Pozo	jako tła pulpitu, przejścia do interfejsu
	stałe	zarządzania aplikacjami oraz okna ustawień
		systemowych.
	Aplik	Otwiera listę aplikacji. Aby przechodzić do
	acje	ekran w lewo lub prawo.
	Muoz	Umożliwia szybki dostęp do wyszukiwarki
0	vv ysz	internetowej; wpisz dane słowo, aby
4	orko	wyszukać związane z nim strony
	aika	internetowe.
	Pase	Wyświetla aktualne informacje systemowe
8:20	k	takie jak zegar, wskaźnik baterii i stan
	stanu	połączenia z siecią.

Operacje w Menu głównym

Z poziomu głównego menu istnieje możliwość konfiguracji systemu, uruchomienia dostępnych aplikacji, instalacji nowych aplikacji, rozpoczęcia odtwarzania muzyki, wideo oraz przeglądania stron internetowych, grania w gry itp.



• Aby przenieść daną ikonę na pulpit, kliknij ją i przytrzymaj, a następnie zwolnij, gdy ta pojawi się na pulpicie.

 Aby usunąć ikonę z pulpitu, kliknij i przytrzymaj ją przez 3 sekundy, a następnie wciśnij opcję Usuń.

Zarządzanie aplikacjami

Instalacja aplikacji Android

W Internecie znaleźć można wiele interesujących aplikacji Android, możliwych do pobrania całkowicie za darmo. Wystarczy uruchomić przeglądarkę i wyszukać stron dostępnych pod hasłem "aplikacje Android".

Zarówno płatne jak i darmowe aplikacje Android, które zostały pobrane i zapisane na dysku, można łatwo i szybko zainstalować na tablecie za pomocą Menadżera plików.

1. Skopiuj pliki.apk aplikacji, które mają zostać zainstalowane, na dysk USB lub kartę SD. A następnie podłącz ten nośnik do tabletu.

2. Kliknij ikonkę Menadżera **plików**, a następnie odszukaj plik z rozszerzeniem.*apk, kliknij go i wybierz opcję "Zainstaluj"*. Po zakończeniu procesu instalacji, ikona danej aplikacji pojawi się w oknie menu **Aplikacji.**

Odinstalowywanie aplikacji

• Istnieje także możliwość szybkiej i łatwej deinstalacji uprzednio zainstalowanych aplikacji Android.

1. W tym celu klikaj kolejno: Ustawienia →Aplikacje → Zarządzanie

aplikacjami.

2. Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie kliknij Odinstaluj.

3. Kliknij **OK**, aby potwierdzić operację.



ZEGAR

• Kliknij ikonę aplikacji **Zegara**. Tablet może służyć także jako budzik. W tym celu należy ustawić opcje powtarzania alarmu.

1. Kliknij Ustawienia alarmu \rightarrow **Ustaw nowy alarm**, a następnie skonfiguruj parametry budzenia według indywidualnych preferencji.

[UWAGA] W przypadku gdy nie zostanie ustawiona opcja powtórek, ustawienia alarmu zostaną anulowane po jego włączeniu.

2. Kliknij Włącz Alarm \rightarrow OK \rightarrow Gotowe.

• Po włączeniu się uprzednio ustawionego alarmu, na ekranie pojawi się okno funkcji. Kliknij **Drzemka**, jeśli chcesz, aby alarm uruchomił się ponownie po upływie 10 minut. Kliknij **Wyłącz**, aby dezaktywować alarm.



SKLEP Z APLIKACJAMI (PLAY STORE)

• W sklepie **Play Store** dostępnych jest wiele aplikacji, które można w prosty i szybki sposób pobrać, a następnie zapisać na tablecie.

1. Kliknij ikonę Sklepu z aplikacjami (Play Store).

Podczas pierwszej wizyty w Sklepie z aplikacjami zostaniesz poproszony o zalogowanie się. Jeśli nie posiadasz jeszcze zarejestrowanego konta w Sklepie, kliknij "**Rejestracja**". Jeśli posiadasz konto, kliknij "**Logowanie**", a następnie wprowadź login i hasło i kliknij **Zaloguj**.

2. Aplikacje mogą być wyszukiwane w kilku zakładkach: Polecane (domyślnie), Kategorie, Top darmowe, Top (Najnowsze, Najbardziej Popularne, losowo), lub wyszukiwane według nazwy.

- 3. Kliknij na daną aplikację i wybierz opcję **Pobierz**.
- 4. Po pobraniu aplikacji, kliknij Instaluj.
- 5. Po zakończeniu procesu instalacji, kliknij Otwórz, aby uruchomić program,

lub Zakończ, aby powrócić do okna Sklepu.

Po pobraniu aplikacji, kliknij zakłądkę **Historia**, aby móc nimi zarządzać. Możesz przeglądać opinie innych użytkowników na temat poszczególnych aplikacji, dodawać własne komentarze, a także włączać i odinstalowywać aplikacje.



PRZEGLĄDARKA

 Użytkownik może uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki.

• W tym celu kliknij ikonę Przeglądarki.



KALENDARZ

• Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji **Kalendarza**, należy wprowadzić adres poczty e-mail. Wprowadź adres swojego konta e-mail oraz hasło. Aby zakończyć konfigurację konta, kliknij przycisk **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami. Teraz możesz zacząć używać aplikacji Kalendarza.

Dodawanie wydarzenia

- 1. W oknie kalendarza kliknij datę, do której chcesz przypisać wydarzenie.
- 2. Wprowadź informacje dotyczące wydarzenia, takie jak nazwa, godzina itp.

3. Kliknij Gotowe.

【UWAGA】 Daty, do których zostały już przypisane wydarzenia, są oznaczone zielonym paskiem.



KAMERA / APARAT

1. Robienie zdjęć

W aplikacji kamery, oznacza aktywny tryb zdjęć. Aby zrobić zdjęcie, kliknij 2. Zdjęcie zostanie zapisane w pamięci masowej.

2. Nagrywanie wideo

Kliknij **L**, aby przełączyć do trybu wideo.

Kliknij e aby rozpocząć, a następnie , aby zakończyć nagrywanie. Plik wideo zostanie zapisany w pamięci masowej.



KALKULATOR

- 1.Kliknij ikonę Kalkulatora.
- 2. Klikaj cyfry oraz znaki, aby przeprowadzać obliczenia.
- 3. Kliknij CLR, aby wyczyścić wyniki.



E-MAIL

Obsługiwane są konta POP3 oraz SMPT.

• Za pośrednictwem tabletu można uzyskać dostęp do jednego lub większej

liczby kont osobistych.

- 1.Kliknij ikonę aplikacji E-mail.
- 2. W polu adresu wprowadź swój adres E-mail.
- 3. W polu hasła wprowadź hasło do swojego konta E-mail.
- 4. Kliknij Gotowe.

5. Ustawienia ręczne (Opcjonalnie): Ustawienia serwera są wypełniane automatycznie na podstawie adresu e-dostawcy konta (np. gmail.com itp.). Istnieje także możliwość ręcznej konfiguracji ustawień serwera. Aby to zrobić, kliknij Ustawienia ręczne i dokonaj niezbędnych zmian.



MUZYKA

Obsługiwane formaty plików audio: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA itp.

1.Kliknij ikonę Muzyki.

2. Z kategorii Wykonawcy, Albumy, Utwory lub Listy odtwarzania wybierz plik muzyczny, który chcesz odtworzyć.



HD PLAYER

Obsługiwane formaty plików wideo: MPEG1/2/4, MJPG, H264, etc.

1.Kliknij ikonę aplikacji HD Player.

2. Kliknij na dany plik wideo, aby go odtworzyć.

 Kliknij w ekran, aby wyświetlić pasek kontrolny odtwarzacza wideo z opcjami dostosowania głośności, pauzy/wznowienia, przejścia do kolejnej/poprzedniej ścieżki oraz ustawienia jasności.



USTAWIENIA



	Wi-Fi	Włączanie funkcji Wi-Fi
Sieci bezprzew odowe	Wykorzystani e danych	Dane mobilne / Ustawienia limitu danych mobilnych / Cykl wykorzystywania danych
	Więcej	Tryb samolotowy / Ethernet / VPN / Sieci mobilne
	Głośność	Ustawienia głośności mediów, alarmu oraz powiadomień.
Dźwięk	Domyślny dźwięk powiadomień	Wybór preferowanego dźwięku połączeń / powiadomień.
	Wibracje	Ustawienia funkcji wibracji podczas sygnału.
Wyświetl acz	Jasność	Kliknij i przesuwaj suwak kontrolny, aby dostosować jasność ekranu, a następnie kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany.
	Tapeta	HD Player/ Tapety Live / Tapety
	Automatyczn	Po aktywowaniu tej funkcji, gdy

	e obracanie	urządzenie zostanie obrócone,
	ekranu	obraz automatycznie dostosowuje
		się do kierunku obrotu.
	Przejście w	Dostosuj czas, po jakim ekran
	tryb uśpienia	automatycznie wyłączy się.
	Rozmiar czcionki	Ustawienia rozmiaru czcionki.
	Układ współrzędny ch akcelerometr u	Akcelerometr korzysta z domyślnego układu współrzędnych.
	Dostosowyw anie ekranu	Gdy funkcja ta jest aktywna, ekran automatycznie dostosowuje swój rozmiar do wymogów niektórych gier i aplikacji.
	Wewnętrzna pamięć masowa	Całkowita ilość miejsca / Miejsce zajęte przez aplikacje / Dostępne miejsce
	Usuwanie	Usuwa wszystkie dane z karty SD,
Noóniki	danych z	w tym pliki muzyczne oraz
nostiiki	karty SD	zdjęciowe.
parnięci	Zewnętrzna	Umożliwia przeszukiwanie
	karta pamięci	zawartości zewnętrznej karty SD.
		Umożliwia podłączenie oraz
	USBhost1	przeszukiwanie zawartości
		zewnętrznego dysku twardego.
Bateria	Wyświetla informacje o poziomie energii baterii.	
Aplikacje	Pobrane / Na	a karcie SD / Włączone / Wszystkie
Konta i synchroni zacja		Synchronizacja kont
Usługi lokalizacy jne	Usługa lokalizacji Google	Po aktywowaniu tej funkcji, aplikacje korzystać będą z danych pobranych za pośrednictwem Wi-Fi oraz sieci komórkowych, w celu

		określenia przybliżonej lokalizacji
		użytkownika.
		Pozwala usługom Google
	Lokalizacje i	wykorzystywać Twoją lokalizację
	Wyszukiwark	dla usprawnienia wyników
	a Google	wyszukiwania oraz korzystania z
		różnego rodzaju usług.
	Zabezpiecze	Blokada ekranu / Zabezpieczenia
	nia ekranowe	użytkownika
	Szyfrowanie	Szyfrowanie tabletu
		Opcja ta powoduje, że hasło jest
	Hasła	widoczne podczas jego
Bezpiecz		wprowadzania
eństwo	Opcje	
	Administrator	Administratorzy urządzenia /
	ów	Nieznane zrodła
	Magazyn	Zoufono notivio dononio (Instala sia
	danych	Zaufane poswiadczenia / Instalacja
	logowania	z kany SD / Kasuj poswiadczenia.
	lozuk	Wybór języka oraz regionu /
	Język	Korekta pisowni / Osobisty słownik.
Język i	Klawiatura	
metoda	oraz metoda	Domyślna / Klawiatura Android
wprowad	wpisywania	
zania	Mowa	Syntezator mowy
	Mysz / Track	
	pad	Czułość kursora
	Kopia	Kopia zapasowa danych /
Kopia	zapasowa &	przywracanie konta / Automatyczne
zapasow	Reset	przywracanie
a & Reset	Dane	
	osobiste	Przywracanie ustawień rabrycznych
	Automatyczn	
Data (e określanie	Kanavata a ana ak św. internationali
Data /	daty i	Korzysta z zasodow internetowych
Godzina	godziny	
	Automatyczn	Korzysta z zasobów internetowych

	e określanie	
	strefy	
	czasowej	
	Ustawienia	
	daty	Uslaw dalę
	Ustawienia	
	godziny	
Data /	Wybór strefy	Wybierz strefe czasowa
Godzina	czasowej	
	24-godzinny	lstnieje także możliwość ustawienia
	format	12-aodzinnego formatu
Data /	wyświetlania	
Godzina	godziny	wyswietiania.
	Wybór	Możliwość ustawienia formatu
	formatu daty	wyświetlania daty.
Dostosow	Usługi	Wybór zainstalowanych usług.
ywanie do		
indywidu		Duża czcionka / Automatyczne
alnych	Sustem	obracanie ekranu / Speak
preferenc	System	passwords / Opóźnienie dotyku /
ji		Instalacja skryptów internetowych
		Debugowanie USB / Development
Opcje		device ID / Stay awake /
dewelope		Pozorowane położenie /
ra:		Sprawdzanie HDCP / Przywracanie
		hasła pulpitu
		Aktywacja trybu ścisłego / Wskaźnik
		miejsca dotyku / Wizualizacja
	late of a la	dotyku / Pokazuj aktualizacje
	Interrejs	ekranu / Bieżące wykorzystanie
	uzytkownika	procesora / Force GPU rendering /
		Skala animacji okna / Skala
		animacji przejścia
		Nie podejmuj działań / Limit
	Aplikacje	procesów w tle / Pokaż wszystkie
		ANR

0	Aktualizacje systemu / Status / Informacje prawne / Numer modelu / Wersja Android / Wersja jadra /
tablecie	Numer kompilacji

Podłączenie do komputera

Połączenie USB

Aby podłączyć tablet do komputera należy w tym celu wykorzystać przewód USB. Na ekranie tabletu wyświetlone zostanie okno podłączenia. Aby nawiązać połączenie, należy kliknąć opcję "Włącz tryb nośnika pamięci".



W trybie przesyłu danych możliwe jest kopiowanie i usuwanie plików zarówno w pamięci urządzenia jak i tych na karcie pamięci.

Połączenie OTG

• Obsługa przenośnych urządzeń pamięci masowej z systemem plików FAT32, takich jak dyski USB.

- Plug and play (Podłącz i używaj).
- Użyj przewodu OTG, aby połączyć port OTG tabletu z innymi urządzeniami.

Rozwiązywanie problemów

• Urządzenie nie chce się włączyć

- * Sprawdź poziom energii baterii.
- * Podłącz ładowarkę i ponownie spróbuj włączyć tablet.
- * Jeśli po naładowaniu urządzenia nadal nie można go uruchomić, należy skontaktować się z dystrybutorem.

• Po uruchomieniu urządzenie wyłącza się samoistnie / Po uruchomieniu urządzenia, ekran migocze

* Poziom energii baterii jest zbyt niski. Należy naładować baterię.

Brak dźwięku w słuchawkach

- * Sprawdź czy poziom głośności nie jest zmniejszony do minimum.
- * Upewnij się, że plik dźwiękowy nie jest uszkodzony. Spróbuj odtworzyć inny plik dźwiękowy. Uszkodzony plik może powodować zakłócenia podczas prób jego odtwarzania.
- Kopiowanie danych nie jest możliwe / Nie można odtwarzać muzyki
- * Sprawdź, czy tablet został poprawnie podłączony do komputera.
- * Sprawdź, czy pamięć masowa nie jest pełna.
- * Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony.
- * Sprawdź czy połączenie USB nie zostało przerwane.

User Manual

EN

OV-Basis7

Foreword

1. Announcements

Maintenances

 Please keep Device dry. Do not let equipment, battery charger contact water and vapor, or use wet hand to operate equipment or charger, Lest cause short-circuit, corrosion caused by equipment failure, and personnel.

 Don't make equipment, battery and charger strongly impact or vibration. Lest cause equipment, battery and charger fault, fire or explosion.

•Don't put this equipment, battery and charger in the too high or too low temperature region. Otherwise you may cause equipment, battery and charger fault, fire or explosion.

•Don't hit, throw, acupuncture the Device, and avoid drop, extrusion, bending Device.

 Don't unauthorized equipment and accessories, otherwise the equipment and accessories will not in the company's warranty scope.

2. Safety Tips

Before using Touchmate Internet Tablet, please read this section information, and let your child know this information. For detailed information, please refer to the Safety guidelines and note:

•Do not use Device in driving, in order to prevent the safe driving.

 In medical sites, please comply with relevant provisions or regulations. Please close Device near the medical equipment area.

 Please close Device or open planes mode when you are boarding, to avoid wireless signals jamming aircraft control signal.

•Please close Device near the use of high precision electronic equipment; otherwise it may lead to electronic equipment disabled.

•Do not unauthorized to remove Device and accessories. Only authorized institutions can repair this Device.

 Please put Device away from magnetic equipment. The radiation of Device will erase information which is on magnetic storage device.

•Please don't use Device in the high temperature and flammable areas (such as near gas station).

•Please don't put Device and accessories in this place which children can touch it, please do not let the child use Device in unsupervised.

 Please abide by the relevant laws and regulations when you use the Device, and respect others lawful rights and privacy.

 Please strictly abide by relevant specification of this manual when you use USB cable. Otherwise it might damage your Device or personal computer.

 Please don't use Device in the damp environment such as bathroom etc. And avoid the Device soaked or flushed by the liquid.

Specification

Operating System	Android 4.1
Memory	4GB (4GB Built-In)
Memory Expansion	MicroSD Card Slot (Max.32GB Supported)
Display	7.0" Touchscreen TFT LCD
Resolution	800×480
Processor	Cortex A9 (1.0GHz) Speed CPU
RAM Memory	512MB DDR3 Built-In
Screen	Capacitive Multi Touch (5 point)
Internet Network	Wireless 802.11 b/g/n (Wi-Fi)
G-Sensor	360°Gravity Induction For All Side Easy View
3G	Support by External USB 3G Dongle
Audio Output Jack	3.5mm Headphone Jack
Camera	Digital Camera For Video Chat & Video Rec
Microphone	Built-In Mic
PC Interface	Micro USB Hi Speed Port 2.0
Flash Player	Support Flash Player 11.0 & Above
Power Adaptor	Power Adaptor (DC 5V, 2A)
Battery	Rechargeable Li-On Poly Battery 2400 mAh
Audio Files	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3
Video Fileo	RMVB,WMA, ASF, MP4, 3GP, AVI, MKV, DIVX,
Video Files	MPEG-2
Photo Files	JPEG, BMP, GIF, PNG
E-book Reader	ANSI/UNICODE TXT, PSD, PDF

Appearance and Buttons



1. Vol+: Press to increase the volume of headphones or speakers.

2. Vol-: Press to reduce the volume of headphones or speakers.

3. Power: If turned off, press two seconds to start the system. If turn on, short press can lock and unlock the screen, long press two seconds there will be "Power Off" selection.

[NOTE] In the case of software crashes, long press "Power" for 8 seconds, the device will be forced to shut down. This function is suggested only in system halted. Otherwise it's not recommended, or it will easily damage the system.

4. Camera: Front camera can be used for video chat and taking pictures.

5. Headphone jack: External 3.5mm high fidelity headphones can listen to music.

6. USB interface: Micro 5pin USB interface, through the USB cable or OTG cable to connect the computer copy data or install applications through USB disk

7. DC charging interface: Can connect adapter to charge.

8. Micro SD slot: External Micro SD card, up to 32GB.

9. Speaker: By default is turned on, it will be turned off when insert the

First Use

Battery Management and Charging

- •Please make sure that the device battery is fully charged on first usage.
- Just plug the charger into DC interface for charging.
- •Keep the first two charging time about 6 hours. And around 4 hours next time.

[NOTE] This item was featured with built-in polymer battery, the charger should be comply with the specification of Input: AC100-240V, 50/60Hz, Max: 0.3A. Output: DC5V/2A.

- •The battery icon will scroll during charging.
- •Screen battery icon will turn green and stop scrolling when charging completed.
- •To extend the battery life, suggest run out of the power in the first two times.

[NOTE] If the device is not used for a long time, make sure the machine will be charged one time within one month, to avoid excessive consumption.

•On lower power shutdown, plug the charger, the machine tips "lower power" and "charging", the device will enter to the menu if there is enough power.

•It's better to charge in standby, otherwise the changing time will be longer, as the screen consume battery during charging.

Desktop - First Appearance



Press the Power button, after ten seconds will enter the interface of unlock the screen. Hold slide to right, the icon will turn to and the screen will unlocked.

1



After the system is started up, you can see Android system desktop (refer to the picture below), the default system desktop: status bar, instant search button, main menu icon and shortcut icon.

Icon	Name	Description
Ĵ	Back	Opens the previous screen you were working in, even if it was in a different app. Once you back up to the Home screen, you can't go back any further in your history.
$\langle]$	Home	Opens Home. If you're viewing a left or right Home screen, opens the central Home screen.
Ū	Recen t apps	Opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently. To open an app, touch it. To remove a thumbnail from the list, swipe it left or right.
	Others	You can choose a picture to set wallpaper, enter the interfaces of Manage apps and system settings.
:::	Apps	Opens the list of apps, the main menu will be from right to left.
ď	Searc h	Quick search icon for web search by typing key words.
8:20	Status	The status bar to display the current system of network status, battery, time information.

Main Menu Operations

In the main menu, you can set up system, run the available application program, install new application program and start music playing, video playing, website browsing, playing games etc.



•To move an icon to the Desktop screen, touch & hold on the icon, then release it when it appears on the Desktop screen.

• Touch, hold the icon for 3 seconds, press Remove, then will delete it from the Desktop.

Application Management

Install Android Applications

•There are many interesting and free Android applications that can be found on the web. Just launch your web browser and do search for Android apps.

Purchased or free Android applications that you have downloaded to your computer can be installed quickly and easily on your Tablet using the **File Manager** application.

1. Copy the .apk files that you want to install onto a SD card or USB device, insert or connect to your device.

2. Tap the **File Manage**r application icon, and find out the *.apk* file, tap on it and select Install. The application is installed and the application icon is added to the **Applications** screen.

Uninstall Android Applications

• You can also quickly and easily uninstall the Android applications that you have installed.

1. Tap Settings \rightarrow Applications \rightarrow Manage applications.

- 2. Tap the application you want to uninstall \rightarrow Uninstall.
- 3. Tap OK to confirm the install.



CLOCK

•Tap the **Clock** application icon. You can use your device as an alarm clock by setting multiple alarms.

1. Tap Set Alarm → Add Alarm, set up your alarm as desired.

[NOTE] If you don't select a repeat, the alarm is automatically deleted after it is activated.

2. Tap Turn On Alarm → OK →Done.

•When a scheduled alarm is activated, a pop-up window with the alarm title appears. Tap **Snooze** if you want to be reminded again in 10 minutes. Tap **Dismiss** to cancel the alert.



PLAY STORE

•The Play Store has many applications that you can quickly and easily download to your Tablet.

1. Tap the Play Store application icon.

The first time, you are prompted for your **Play Store** login information. If you have not yet registered an account, tap **Register**. Otherwise, tap **Login** and enter your login information and then tap **login** again.

2. You can select applications from the default Featured group, by Categories, Top (latest, hottest, random), or search by name.

3. Tap on an application, \rightarrow **Download**.

4. After the app is downloaded, tap Install.

5. Tap Open to launch now, or Done to return to the Play Store screen.

After downloading apps, tap on **History** to manage the installed applications. You can add and/or view comments from other users, launch apps, and uninstall them.



BROWSER

- •Users can connect to the Internet through a browser.
- •Click the Browser icon, and then you can open the Web browser.





CALENDAR

•For the first time to using the **Calendar**, you need to add an Exchange account. Enter account email address and password. Click **Next** and follow the prompts to complete the account configuration. Then you can use the Calendar.

Add Event

- 1. On the Calendar screen, tap on the date to which you want to add an event.
- 2. Tap on the event time, tap in each entry field to enter the desired event information.
- 3. Tap Done.

[NOTE] Dates with green bars indicate scheduled events.



CAMERA

1. Take Pictures

0

In Camera,



to take the picture. The picture will be

saved.

2. Take Video

Tap switch to video, and you can take videos.

Tap to begin and tap with to stop. The video will be saved.



CALCULATOR

- 1. Tap the Calculator application icon.
- 2. Tap the numbers and sign of operation to do the calculation.
- 3. Tap CLR to clear the result.



EMAIL

POP3 and SMTP accounts are supported.

 You can enter one or more personal email address that you would like to access through your Tablet.

1. Tap the Email application icon.

2. Tap in the Email address entry field, enter your email address.

3. Tap in the Password entry field, enter your email password.

4.Tap Done.

5.**Manual Setup** (Optional): The server settings are automatically populated based on your email account provider (i.e., gmail.com, etc.). However, if you need to change the server settings tap Manual Setup and make necessary changes.



MUSIC

Audio file formats supported: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, etc.

1. Tap the Music application icon.

2.Select an audio file from Artists/Albums/Songs/Playlists to play it.



HD PLAYER

Video file formats supported: MPEG1/2/4, MJPG, H264, etc.

1. Tap the HD Player application icon.

2.Select a video file to play.

3. Tap on the screen to display video controls (adjust volume, pause/play, previous/next, adjust brightness).



SETTINGS

WIRELESS & NETWORKS	Mobile data
Wi-Fi	Set mobile data limit
🕽 Data usage	Data usage tytle Apr 10 - May 9
More	2.0
H Sound	
Display	
🗮 Storage	April May 3 – 10: about 0.000 used
Battery	Measured by your tablet. Your carrier's data usage accounting may differ.
Apps Personal	 No apps used data during this period.

	Wi-Fi	Turn on Wi-Fi
Wireless &	Data usage	Mobile data/Set mobile data limit/Data usage cycle
Networks	More	Airplane mode/Ethernet/VPN/Mobile networks
Sound	Volumes	To adjust the Media volume, Alarm volume and Notification volume.
	Default Notification	Select desired ringtone sound.

	Vibrate and ring	Select vibrate and ring	
Display	Brightness	Tap & slide to adjust the screen brightness	
		as desired, and then tap OK.	
	Wallpaper	HD Player/Live wallpapers/Wallpapers	
	Auto-rotate screen	When selected, the orientation of the screen	
		switches between Portrait and Landscape	
		automatically when you rotate the device.	
	Sleep	Adjust the delay time before the screen	
		automatically turns off.	
	Font size	Adjust the size of font.	
	Accelerometer	Accelerometer uses the default coordinate	
	coordinate	system	
	system	system.	
	Screen adaption	Used to adjust size of some games display	
		screen.	
	Internal Storage	Total space/Apps space/Available space	
	Frase SD card	Erases all data on the SD card, such as	
Storage	Elase 3D calu	music and photos.	
olorago	Ext SD	Enable media scanning on ext SD.	
	USBhost1	Mount USB Disk, enable media scanning on	
		usbhots1.	
Battery	Battery usage data		
Apps	Downloaded/ On SD card/ Running/ All		
Accounts	Sync on the account information.		
& sync			
Location	Google's	Let apps use data from sources such as	
	location service	Wi-Fi and mobile networks to determine	
		your approximate location.	
00111000	Location &	Let Google use your location to improve	
	Google search	search results and other services.	
Security	Screen Security	Screen lock/Owner info	
	Encryption	Encrypt tablet	
	Passwords	Make passwords visible	
	Device	Device administrators/Unknown sources	
	Administration		
	Credential	Trusted credentials/Install from SD	
	Storage	card/Clear credentials.	

	Language	Select the language and region according to your location./Spelling correction/Personal
Language & Input		dictionary.
	Keyboard & Input methods	Default/ Android keyboard
	Speech	Text-to -speech output
	Mouse/ Track pad	Pointer Speed
Backup &	Backup & Reset	Back up my data/Backup account/Automatic restore
Reset	Personal Data	Factory data reset
Date & time	Automatic date & time	Use network-provided time
	Automatic time zone	Use network-provided time zone
	Set date	Set the date
	Set time	Set the time
Date & time	Select time zone	Select the time zone
	Use 24-hour	You can choose to use 24-hour format or
Date & time	format	12-hour format.
Date & time	Select date	You can select the date format.
	format	
	Services	Choose the services you have installed.
Accessibility		Large text/Auto-rotate screen/Speak
Accessionity	System	passwords/Touch & hold delay/Install web
		scripts.
Developer		USB debugging/Development device
ontions		ID/Stay awake/Allow mock locations/HDCP
options		checking/Desktop backup password
		Strict mode enabled/Pointer location/Show
	User Interface	touches/Show screen updates/Show CPU
		usage/Force GPU rendering/Window
		animation scale/Transition animation scale
	Apps	Don't keep activities/Background process limit/Show all ANRs
About tablet	System updates/Status/Legal information/Model number/Android	
	version/Baseband version/Kernel version/Build number	

Connection with PC

USB Connect

Use USB cable to connect device to PC, device will pop up the USB connection window, click Turn on USB storage to connect to PC.



Into the load mode, you can copy, delete the file on the device and the file on the memory card.

OTG Using

- Support FAT32 format mobile memory devices, such as USB disk.
- •The way for Plug and play.
- •Use OTG cable to connect MID USB OTG PORT with other devices.

Trouble Shooting

•Device fails to turn on.

- * Check battery volume.
- * Connect to adaptor, and double check.
- * If device fail to start up after charging, please contact distributors.

•Twinkling screen after turn-on or sudden shut off after starting up.

* Battery low, please charge the device.

•No sound via earphone.

- * Check if volume is set at the lowest.
- * Check if audio file is damaged. Play other audio to reconfirm. Damaged file may result in noise

or staccato only.

•Copy function is not working, fail to play music.

- * Check if PC and device is proper corrected.
- * Confirm whether storage space is full.
- * Confirm whether USB cable is damaged.
- * Confirm whether USB is out of connection.

User Manual

CZ

OV-Basis7
Úvodem

1. Oznámení

Údržba

Zařízení udržujte v suchu. Nevystavujte zařízení a nabíječku vodě a vlhkosti, při manipulaci s
příslušenstvím nemějte mokré ruce. Zabráníte tak zkratu a korozi, což by mohlo mít za následek
selhání zařízení.

 Zařízení, akumulátor ani nabíječku nevystavujte silným nárazům ani vibracím. Mohlo by to způsobit jejich požár nebo explozi.

 Zařízení, akumulátor a nabíječku nevystavujte příliš vysokým a příliš nízkým teplotám. V opačném případě může dojít s k selhání, požáru nebo explozi.

•Zařízení nevystavujte pádům, nárazům, neházejte s ním, ani jej neohýbejte, nepromačkávejte.

 Nepoužívejte neschválená zařízení a příslušenství, v opačném případě se vystavujete riziku ztráty záruky.

2. Tipy pro bezpečnost

Před použitím Touchmate Internet Tablet si, prosím, pročtěte tyto informace. Detailní informace naleznete v bezpečnostních pokynech a poznámkách:

•Zařízení nepoužívejte během řízení vozidla.

Ve zdravotnických zařízeních používejte v souladu s příslušnými ustanoveními a předpisy.
 Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdravotnického vybavení.

•Zařízení nepoužívejte v letadlech, mohlo by dojít k rušení signálů řízení letadla.

 Zařízení nepoužívejte v blízkosti citlivých elektronických přístrojů, mohlo by dojít k ovlivnění jejich činnosti.

•Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte. Opravy mohou provádět pouze oprávněné osoby.

 Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických zařízení. Vyzařování, vydávané zařízením, může vymazat informace na nich uložené.

 Zařízení nepoužívejte ve vysokých teplotách a na místech, kdo hrozí vznícení (např. u čerpacích stanic)

 Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem zařízení používat bez dozoru.

 Při používání zařízení dodržujte příslušné zákony a předpisy, respektujte také ostatní zákonná práva a soukromí.

 Při použití USB kabelu prosíme o důsledné dodržování specifikací, uvedených v tomto návodu. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo počítače.

 Zařízení nepoužívejte na takových místech, jako jsou koupelny apod. Zabraňte kontaktu s tekutinami.

Specifikace

Operační systém	Android 4.1	
Paměť	4GB (4GB vestavěná)	
Rozšíření paměti	Kartový slot MicroSD (podpora až 32GB)	
Displej	7.0" TFT dotyková LCD obrazovka	
Rozlišení	800×480	
Procesor	CPU Cortex A9 (1.0GHz)	
paměť RAM	Vestavěná 512MB DDR3	
Obrazovka	Kapacitní Mutli Touch 5 bodů	
Internetová síť	Wireless 802.11 b/g/n (Wi-Fi)	
G-Senzor	Otočný o 360° pro snadný náhled na všechny strany	
3G	Podpora externího USB 3G Dongle	
konektor audio	3.5mm konektor pro sluchátka	
Kamera	Digitální kamera pro video hovory a video nahrávání	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon	
rozhraní PC	Vysokorychlostní Micro USB Port 2.0	
Flash Player	Podporuje Flash Player 11.0 a vyšší	
Napájecí adaptér	napájecí adaptér (DC 5V, 2A)	
Akumulátor	Dobíjitelný Li-On Poly akumulátor 2400 mAh	
Audio soubory	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3	
VIdeo soubory	RMVB,WMA, ASF, MP4, 3GP, AVI, MKV, DIVX, MPEG-2	
Foto soubory	JPEG, BMP, GIF, PNG	
Čtečka elektronických knih	ANSI/UNICODE TXT, PSD, PDF	

Vzhled a tlačítka



1. Vol+: Stiskněte pro zvýšení hlasitosti sluchátek nebo reproduktoru.

2. Vol-: Stiskněte pro snížení hlasitosti sluchátek nebo reproduktoru.

3. Zapnutí: Pro zapnutí zařízení stiskněte na dobu dvou sekund. Pokud je zařízení zapnuto, krátkým stiskem obrazovku zamknete nebo odemknete, dlouhým dvousekundovým stiskem zvolíte volbu "Power Off".

[POZNÁMKA] V případě selhání softwaru dlouhým stiskem tlačítka "Power" po dobu 8 sekund zařízení vypnete. Doporučuje se tuto funkci používat pouze v případě, pokud systém zamrzne. V opačném případě hrozí poškození systému.

4. Kamera: Přední kameru lze použít pro video hovory a fotografování.

5. Konektor pro sluchátka: Externí 3.5mm high fidelity sluchátka pro poslech hudby.

6. USB rozhraní: rozhraní micro 5 pin, pro spojení s počítačem za pomoci USB nebo OTG kabelu a pro kopírování dat nebo instalaci aplikací z USB disku.

- 7. DC nabíjecí rozhraní: Připojení adaptéru pro nabíjení
- 8. Micro SD slot: Externí Micro SD karta, až 32 GB.
- 9. Reproduktor: Standardně zapnut, připojením sluchátek se vypne.

První použití

Správa akumulátoru a nabíjení

- Před prvním použitím se ujistěte, že je akumulátor plně nabit.
- Pro nabití připojte nabíječku do DC rozhraní.
- První dvě nabíjení provádějte po dobu zhruba 6 hodin. Poté nabíjejte zhruba 4 hodiny.

[POZNÁMKA] Jedná se o vestavěný polymerový akumulátor, nabíječka musí odpovídat požadovaným specifikacím: AC100-240V, 50/60Hz, Max: 0.3A. Výkon: DC5V/2A.

- Ikona akumulátoru se bude během nabíjení posouvat.
- •Po dokončení nabíjení ikona akumulátoru zezelená a přestane se posouvat.
- Pro zajištění max, životnosti akumulátoru nechte zařízení dvakrát úplně vybít.

[POZNÁMKA] Pokud nebudete zařízení dlouhodobě požívat, alespoň jednou měsíčně jej nabijte, abyste zabránili nadměrné spotřebě.

 Při vypnutí z důvodu vybitého akumulátoru připojte nabíječku, přístroj zobrazí "lower power" a "charging", a zařízení se uvede znovu v činnost.

Pro zkrácení času potřebného k nabití se doporučuje ponechat zařízení v pohotovostním režimu,

v opačném případě dochází k prodloužení doby nabíjení z důvodu spotřeby energie např. obrazovkou.

Plocha - První seznámení



Stiskněte tlačítko napájení, po deseti sekundách dojde k odemknutí obrazovky. Držte 🔒 a 1 potažením ikonv doprava odemknete obrazovku.



Po startu systému se zobrazí plocha systému Android (viz obrázek níže), standartní plocha systému: stavová lišta, tlačítko okamžitého vyhledávání, ikona hlavního menu a ikona zástupce.

Ikona	Název	Popis	
		Návrat na na předchozí otevřenou obrazovku, i kdyby	
Ĵ	Zpět	se nacházela v jiné aplikaci. Při návratu na Výchozí	
		obrazovku již nelze návrat dále do minulosti.	
		Otevře Výchozí obrazovku. Při prohlížení levé nebo	
\Box	Domů	pravé Výchozí obrazovky, otevře prostřední výchozí	
		obrazovku.	
	Posle	Otevře seznam náhledů aplikací, se kterými jste	
	dní	naposled pracovali. Pro otevření zvolené aplikace na ni	
Ū	aplika	klepněte. Pro smazání náhledu ze seznamu přes něj	
	се	přejeďte doleva nebo doprava.	
Jiné	Zvolte obrázek na plochu, vstupte do rozhraní správy		
	Jine	aplikací a nastavení systému.	
	Aplika		
	се	Otevre seznam aplikaci, niavni menu zprava doleva.	
0	llladat	lkona rychlého vyhledávání na internetu za pomoci	
4	Hiedat	zadání klíčových slov.	



Činnosti v hlavním menu

V hlavním menu nastavíte systém, spustíte dostupné programy a instalujete nové, přehrajete hudbu, video, můžete surfovat po internetu, hrát hry atd.



• Přesunutí ikony na plochu provedete dotykem a přesunutím.

 Dotykem a podržením ikony po dobu 3 sekund, stiskem Odstranit dojde k jejímu vymazání z plochy.

Správa aplikací

Instalace aplikací pro Android

 Na internetu naleznete mnoho zajímavých a volně přístupných aplikací pro Android. Stačí spustit internetový prohlížeč a vydat se je hledat.

Zakoupené nebo volně přístupné aplikace pro Android, které jste si stáhli do svého počítače, můžete pohodlně a rychle nainstalovat pomocí aplikace Správce souborů.

 Zkopírujte .apk soubory, které chcete nainstalovat, na SD kartu nebo USB zařízení, tyto následně vložte do nebo připojte k zařízení.

Xlepněte na ikonu Správce na souborů, vyhledejte .apk soubor, klepněte na něj a zvolte instalaci.
 Aplikace se nainstaluje a její ikona se přidá na obrazovku Aplikací.

Odinstalace aplikací pro Android

- •Nainstalované aplikace lehce a rychle odinstalujete.
- 1. Klepněte na Nastavení → Aplikace → Správa aplikací.
- 2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat -> Odinstalovat.
- 3. Klepněte na OK pro potvrzení instalace



HODINY

•Klepněte na ikonu apliace Hodiny. Své zařízení můžete nastavením alarmů používat jako budík.

1. Klepněte na Nastavit budík -> Přidat budík, nastavte požadovaný budík.

[POZNÁMKA] V případě, že nenastavíte opakování budíku, je budík po spuštění automaticky vymazán.

2. Klepněte na Zapnout budík \rightarrow OK \rightarrow Hotovo.

 Je-li naplánovaný budík spuštěn, objeví se vyskakovací okno s budíkem. Klepnutím na Odložit posunete budík o deset minut. Klepnutím na Zrušit budík zrušíte.



PLAY STORE

•Play Store obsahuje mnoho aplikací, které si rychle a snadno stáhnete do svého tabletu.

1. Klepněte na ikonu aplikace Play Store.

Nejdříve budete vyzváni k zadání svých přihlašovacích údajů. V případě, že nejste ještě registrování, klepněte na Registrovat. V opačném případě klepněte na Přihlásit, zadejte přihlašovací údaje a znovu klepněte na Přihlásit.

 Aplikace můžete vybírat buď skrze Nejlepší skupinu, Kategorie, Nejlepší (nejnovější, nejžhavější, náhodný), nebo ji hledat podle názvu.

- 3. Klepněte na vybranou aplikaci, → Stáhnout.
- 4. Poté, co se instalace stáhne, klepněte na Instalovat.

5. Klepněte na Otevřít pro spuštění nebo na Hotovo pro návrat na obrazovku Play Store.

Po stažení aplikací klepněte na Historie pro správu instalovaných aplikací. Také můžete přidat nebo si prohlédnout komentáře od jiných uživatelů, nebo aplikaci spustit či odinstalovat.



PROHLÍŽEČ

- Prohlížečem se připojíte k internetu.
- •Klepnutím na ikonu prohlížeče jej spustíte.





KALENDÁŘ

 Před prvním použitím kalendáře potřebujete mít účet Exchange. Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu. Klepněte na Další a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu. Poté můžete kalendář používat.

Přidat událost.

- 1. Na obrazovce kalendáře klepněte na datum, ve kterém chcete událost zadat.
- 2. Klepněte na čas události, dalším klepnutím na políčko vložte informace o události.

3. Klepněte na hotovo.

[POZNÁMKA] Datumy se zeleným polem zobrazují plánované události.



KAMERA







KALKULAČKA

- 1.Klepněte na ikonu kalkulačky.
- 2.Kalkulačku ovládáte poklepáním na čísla a znaky.
- 3.Klepnutím CLR smažete výsledek.



EMAIL

Jsou podporovány POP3 a SMTP účty.

- •Vložte jednu nebo více e-mailových adres, které chcete používat přes tablet.
- 1.Klepněte na ikonu E-mailu.
- 2. Klepněte v poli E-mail pro zadání adresy, zadejte svou e-mailovou adresu.
- 3. Klepněte v poli Heslo pro zadání hesla, zadejte své heslo.
- 4. Klepněte na Hotovo.

5. Ruční nastavení (volitelně): Nastavení serveru jsou automaticky nastavena na základě poskytovatele vašeho e-mailového účtu (např. gmail.com atd.) Pokud však potřebujete změnit nastavení serveru, klepněte na Ruční nastavení a proveďdte potřebné změny.



HUDBA

Podporované audio a video formáty: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, atd.

- 1.Klepněte na ikonu Hudba.
- 2. Vyberte a přehrajte zvukový soubor z Umělci/Alba/Skladby/Playlisty.



HD PŘEHRÁVAČ

Podporované formáty video souborů: MPEG1/2/4, MJPG, H264, atd.

- 1.Klepněte na ikonu HD přehrávače.
- 2.Vyberte video k přehrátí.

3. Klepněte na obrazovku pro zobrazení ovládacích prvků videa (nastavení hlasitosti,

pauza/přehrání, předchozí/další, nastavení jasu).



NASTAVENÍ

IRELESS & NETWORKS	Mobile data	ON
Wi-Fi	Set mobile data limit	
🕚 Data usage	Data usage cycle Apr 10 - May 9	
More	2.0	
avute		
44 Sound		
O Display		
Storage	May 3 – 10: about 0.000 used	May 12
Battery		
Apps PERSONAL	No apps used data during this period.	

Bezdrátové Wi-Fi	zapnutí Wi-Fi
------------------	---------------

připojení	Využití dat	Mobilní data/Nastavení limitu mobilních
a site	Víco	dat/Cyklus vyuziti dat
	VICE	Nastavení hlasitosti Médií, hlasitosti Budíku
	Hlasitost	a Upozornění.
	Výchozí	
Zvuk	upozornění	Zvolte požadovaný zvuk vyzvánění
	Vyzvánění a vibrace	Zvolte vyzvánění a vibrace
	Jas	Klepnutím a posunem nastavte požadovaný ujas obrazovky, pak klepněte na OK.
	Pozadí	HD přehrávač/Live wallpapers/Wallpapers
	Automatické otočení obrazovky	Pokud je zvoleno, obrazovka se bude sama natáčet podle toho, jak zařízení natočíte.
Displai	Spánek	Nastavení doby, po jejímž uplynutí se
ызріеј	Spanek	obrazovka automaticky vypne.
	Velikost písma	Nastavení velikosti písma.
	Souřadnicový systém akcelerometru.	Akcelerometr používá výchozí souřadnicový systém.
	Přizpůsobení obrazovky	Používá se k nastavení obrazovky u některých her.
	Vnitřní paměť	Celkové místo/místo vyhrazené aplikacím/ dostupné místo
	Vymazaní SD	Vymaže všechna data na SD kartě, jako
Úložiště	karty	jsou hudba a fotografie.
	Ext SD	Povolí skenování médií na ext SD.
	USBhost1	Připojí USB disk, povolí skenování médií na usbhosts1.
Akumulátor	Údaje o využívání akumulátoru.	
Aplikace	Stažené/na SD kartě/spuštěné/vše	
Účty a synchroniza ce	Synchronizace účtů.	
Služby	Služba určování	Aplikace používá data ze zdrojů, jako je

určení	polohy Google	Wi-Fi a mobilních sítí k určení vaší přibližné
polohy		polohy.
	Určení polohy a	Dovolte Google použít vaši polohu k
	Google	vylepšení výsledků vyhledávání a dalším
	vyhledávání	službám.
	Zabezpečení	Zámok obrozovky//laformoco o mojitali
	obrazovky	zamek obrazovky/miormace o majnen
	Šifrování	Šifruje tablet
Domočnost	Hesla	Zviditelní hesla
Bezpechost	Správce	
	zařízení	Spravce zarizeni/nezname zdroje
	Úložiště	Důvěryhodná pověření/Instalace z SD
	pověření	karty/Smazat pověření
	lozuk	Zvolte jazyk a region odpovídající vaší
	Jazyk	poloze/kontrola pravopisu/osobní slovník.
Jazyk a	Klávesnice a	Wishon (MA adraid kláv soprios
psaní	způsoby psaní	vychozi/kAndroid klavesnice
	Mluvené slovo	Převod textu na mluvené slovo
	Myš/Trackpad	Rychlost ukazatele
Záloha a	Záloha a reset	Záloha dat/záloha účtu/automatická obnova
reset	Osobní údaje	Obnovení továrního nastavení
	Automatické	
	datum a čas	
Datum a	Automatické	
čas	časové pásmo	Pouziti casoveno pasma v internetu
	Nastavení data	Nastavte datum
	Nastavení času	Nastavte čas
Datum a	Zvolte časové	Zuska žasové nésas
čas	pásmo	zvoite casove pasmo
	Použít 24	Zvolte mezi 24 hodinovým a 12 hodinovým
Datum a	hodinový formát.	formátem.
čas	Zvolte formát	The last former () de la
	data	Zvoite format data.
	Služby	Vyberte z instalovaných služeb.
Llanadaăaí		Větší text/automatické otočení
Usnadnehl	Systém	obrazovky/říci hesla/zpoždění dotyku a
		držení/instalace webových skriptů.

Vývojářské možnosti		USB ladění/vývoj ID zařízení/Stay awak/povolit fiktivní polohy/kontrola HDCP/ zálohování hesla plochy
	Uživatelské rozhraní	Quirks mode zapojen/poloha ukazatele/Ukaž doteky/zobrazit aktualizace obrazovky/Zobrazit využití CPU/Vynucení GPU pro vykreslování/měřítko animace okna/měřítko animace přechodu
	Aplikace	Neuchovávej aktivitu/limity procesů na pozadí/zobraz všechny ANR
O tabletu	Aktualizace systému/stav/právní informace/číslo modelu/verze Androidu/verze základního pásma/verze jádra/číslo sestavení	

Připojení k PC

Připojení USB

Použití USB kabelu pro připojení, objeví se vyskakovací okno připojení USB rozhraní, klepněte na zapnout USB úložiště pro připojení k PC.



V režimu načítání můžete kopírovat, nebo mazat soubory v zařízení a na paměťové kartě.

Používání OTG

• Podpora mobilních paměťových zařízení ve formátu FAT 32, například USB disku.

Použití Plug and play.

• Pro připojení MID USB OTG PORT s jinými zařízeními použijte OTG.

Odstraňování problémů

•Zařízení se nezapnulo.

- * Zkontrolujte nabití akumulátoru.
- * Připojte adaptér a zkontrolujte připojení.
- * Pokud se zařízení nezapne ani po nabití, zkontaktujte distributora.

•Po spuštění nebo náhlémvypnutí obrazovka problikává.

* Vybitý akumulátor, dobijte jej.

•Ze sluchátek nejde zvuk.

- * Zkontrolujte hlasitost.
- * Zkontrolujte, jestli není zvukový soubor poškozen. Pro ověření přehrajte jiný audio soubor.

Poškozený soubor způsobuje pouze šum nebo zasekávání.

Nelze kopírovat ani přehrávat hudbu.

- * Zkontrolujte správné propojení zařízení a PC.
- * Zkontrolujte, je-li k dispozici dostatek volného místa.
- * Zkontrolujte, jestli není USB kabel poškozen.
- * Zkontrolujte, jestli není USB odpojeno.

User Manual

SK

OV-Basis7

Úvodom

1. Oznámenie

Údržba

 Zariadenie udržujte v suchu. Nevystavujte zariadenie a nabíjačku vode a vlhkosti, pri manipulácii s príslušenstvom nemajte mokré ruky. Zabránite tak skratu a korózii, čo by mohlo mať za následok zlyhanie zariadenia.

 Zariadenie, akumulátor ani nabíjačku nevystavujte silným nárazom ani vibráciám. Mohlo by to spôsobiť ich požiar alebo explóziu.

 Zariadenie, akumulátor a nabíjačku nevystavujte príliš vysokým a príliš nízkym teplotám. V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu, požiaru alebo explózii.

• Zariadenie nevystavujte pádom, nárazom, nehádžte s ním, ani ho neohýbajte, nestláčajte.

 Nepoužívajte neschválené zariadenia a príslušenstvo, v opačnom prípade sa vystavujete riziku straty záruky.

2. Bezpečnostné tipy

Pred použitím Touchmate Internet Tablet si, prosím, prečítajte tieto informácie. Detailné informácie nájdete v bezpečnostných pokynoch a poznámkach:

• Zariadenie nepoužívajte počas jazdy autom.

• V zdravotníckych zariadeniach používajte v súlade s príslušnými ustanoveniami a predpismi.

Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckeho vybavenia.

• Zariadenie nepoužívajte v lietadlách, mohlo by dôjsť k rušeniu signálov riadenia lietadla.

 Zariadenie nepoužívajte v blízkosti citlivých elektronických prístrojov, mohlo by dôjsť k ovplyvneniu ich činnosti.

• Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. Opravy môžu robiť len oprávnené osoby.

 Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických zariadení. Vyžarovanie, vydávané zariadením, môže vymazať informácie na nich uložené.

 Zariadenie nepoužívajte vo vysokých teplotách a na miestach, kde hrozí vznietenie (napr. na čerpacích staniciach)

 Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom zariadenie používať bez dozoru.

 Pri používaní zariadenia dodržujte príslušné zákony a predpisy, rešpektujte tiež ostatné zákonné práva a súkromie.

• Pri použití USB káblu prosíme o dôsledné dodržovanie špecifikácií, uvedených v tomto návode.

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo počítača.

 Zariadenie nepoužívajte na takých miestach, ako sú kúpeľne apod. Zabráňte kontaktu s tekutinami.

Špecifikácia

Operačný systém	Android 4.1	
Pamäť	4GB (4GB zabudovaná)	
Rozšírenie pamäte	Kartový slot MicroSD (podpora až 32GB)	
Displej	7.0" TFT dotyková LCD obrazovka	
Rozlíšenie	800×480	
Procesor	CPU Cortex A9 (1.0GHz)	
pamäť RAM	Zabudovaná 512MB DDR3	
Obrazovka	Kapacitná Mutli Touch 5 bodov	
Internetová sieť	Wireless 802.11 b/g/n (Wi-Fi)	
G-Senzor Otočný o 360° pre jednoduchý náhľad na v strany		
3G	Podpora externého USB 3G Dongle	
konektor audio výstupu	3.5mm konektor pre slúchadlá	
Kamera	Digitálna kamera pre video hovory a video nahrávanie	
Mikrofón	Zabudovaný mikrofón	
rozhranie PC	Vysokorychlostný Micro USB Port 2.0	
Flash Player	Podporuje Flash Player 11.0 a vyšší	
Napájací adaptér	napájací adaptér (DC 5V, 2A)	
Akumulátor	Nabíjateľný Li-On Poly akumulátor 2400 mAh	
Audio súbory	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3	
Video súbory	RMVB,WMA, ASF, MP4, 3GP, AVI, MKV, DIVX, MPEG-2	
Foto súbory	JPEG, BMP, GIF, PNG	
Čítačka elektronických kníh	ANSI/UNICODE TXT, PSD, PDF	

Vzhľad a tlačidlá



1. Vol+: Stlačte pre zvýšenie hlasitosti slúchadiel alebo reproduktoru.

2. Vol-: Stlačte pre zníženie hlasitosti slúchadiel alebo reproduktoru.

3. Zapnutie: Pre zapnutie zariadenie stlačte po dobu dvoch sekúnd. Ak je zariadenie zapnuté, krátkym stlačením obrazovku zamknete alebo odomknete, dlhým dvojsekundovým stlačením zvolíte voľbu "Power Off".

[POZNÁMKA] V prípade zlyhania softwaru dlhým stlačením tlačidla "Power" po dobu 8 sekúnd zariadenie vypnete. Odporúča sa túto funkciu používať len v prípade, keď systém zamrzne. V opačnom prípade hrozí poškodenie systému.

4. Kamera: Prednú kameru je možné použiť pre videohovory a fotografovanie.

5. Konektor pre slúchadlá: Externé 3.5mm high fidelity slúchadlá na počúvanie hudby.

6. USB rozhranie: rozhranie micro 5 pin, pre spojenie s počítačom pomocou USB alebo OTG káblu a pre kopírovanie dát alebo inštaláciu aplikácií z USB disku.

- 7. DC nabíjacie rozhranie: Pripojenie adaptéru na nabíjanie
- 8. Micro SD slot: Externá Micro SD karta, až 32 GB.
- 9. Reproduktor: Štandardne zapnutý, pripojením slúchadiel sa vypne.

Prvé použitie

Správa akumulátoru a nabíjanie

- Pred prvým použitím sa uistite, že je akumulátor plne nabitý.
- Pre nabitie pripojte nabíjačku do DC rozhrania.
- Prvé dve nabíjania uskutočnite počas doby zhruba 6 hodín. Potom nabíjajte zhruba 4 hodiny.

[POZNÁMKA] Jedná sa o zabudovaný polymérový akumulátor, nabíjačka musí odpovedať požadovaným špecifikáciám: AC100-240V, 50/60Hz, Max: 0.3A. Výkon: DC5V/2A.

- Ikona akumulátora sa bude počas nabíjania posúvať.
- Po dokončení nabíjania ikona akumulátoru zozelenie a prestane sa posúvať.
- Na zaistenie max. životnosti akumulátora nechajte zariadenie dvakrát úplne vybiť.

[POZNÁMKA] Ak nebudete zariadenie dlhodobo používať, aspoň raz mesačne ho nechajte nabíjať, aby ste zabránili nadmernej spotrebe.

 Pri vypnutí kvôli vybitiu akumulátora pripojte nabíjačku, prístroj zobrazí "lower power" a "charging", a zariadenie sa uvedie znovu v činnosť.

 Pre skrátenie času potrebného na nabitie sa odporúča ponechať zariadenie v pohotovostnom režime, v opačnom prípade dochádza k predĺženiu doby nabíjania z dôvodu spotreby energie napr. obrazovkou.

Plocha - Prvé zoznámenie



Stlačte tlačidlo napájania, po desiatich sekundách dôjde k odomknutiu obrazovky. Držte

potiahnutím ikony



doprava odomknete obrazovku.



Po štarte systému sa zobrazí plocha systému Android (viď obrázok nižšie), štandardná plocha systému: stavová lišta, tlačidlo okamžitého vyhľadávania, ikona hlavného menu a ikona zástupcu.

Ikona	Názov	Popis
		Návrat na predchádzajúcu otvorenú obrazovku, aj
1		keby sa nachádzala v inej aplikácii. Pri návrate na
Ų	Spat	Východiskovú obrazovku už nie je návrat ďalej do
		minulosti.
		Otvorí Východiskovú obrazovku. Pri prehliadaní ľavej
\Box	Domov	alebo pravej Východiskovej obrazovky, otvorí
		prostrednú východiskovú obrazovku.
		Otvorí zoznam náhľadov aplikácií, s ktorými ste
Ū	Posledné	naposledy pracovali. Pre otvorenie zvolenej aplikácie
	aplikácie	na ňu kliknite. Pre zmazanie náhľadu zo zoznamu
		cez neho prejdite doľava alebo doprava.
Ξ	1.1	Zvoľte obrázok na plochu, vstúpte do rozhrania
	Ine	správy aplikácií a nastavení systému.
	Aplikácie	Otvorí zoznam aplikácií, hlavné menu sprava doľava.

1 We def	Ll'adat	Ikona rýchleho vyhľadávania na internete pomocou
4	Hiadat	zadania kľúčových slov.
8:20	Stav	Stavová lišta zobrazuje aktuálny stav siete,
		akumulátora a čas.

Činnosti v hlavnom menu

V hlavnom menu nastavíte systém, spustíte dostupné programy a inštalujete nové, prehráte hudbu, video, môžete surfovať na internete, hrať hry atď.



• Presunutie ikony na plochu uskutočníte dotykom a presunutím.

 Dotykom a podržaním ikony po dobu 3 sekúnd, stlačením Odstrániť dôjde k jej vymazaniu z plochy.

Správa aplikácií

Inštalácia aplikácií pre Android

 Na internete nájdete mnoho zaujímavých a voľne prístupných aplikácií pre Android. Stačí spustiť internetový prehliadač a vydať sa ich hľadať.

Zakúpené alebo voľne prístupné aplikácie pre Android, ktoré ste si stiahli do svojho počítača, môžete pohodlne a rýchlo nainštalovať pomocou aplikácie Správca súborov.

1. Skopírujte .apk súbory, ktoré chcete nainštalovať, na SD kartu alebo USB zariadenie, tieto následne vložte do alebo pripojte k zariadeniu.

Kliknite na ikonu Správca súborov, vyhľadajte .apk súbor, kliknite na neho a zvoľte inštaláciu.
 Aplikácia sa nainštaluje a jej ikona sa pridá na obrazovku Aplikácií.

Odinštalácia aplikácií pre Android

- Nainštalované aplikácie ľahko a rýchlo odinštalujete.
- 1. Kliknite na Nastavenie -> Aplikácie -> Správa aplikácií.
- 2. Kliknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať → Odinštalovať.
- 3. Kliknite na OK pre potvrdenie inštalácie



HODINY

 Kliknite na ikonu aplikácie Hodiny. Svoje zariadenie môžete nastavením alarmov používať ako budík.

1. Kliknite na Nastaviť budík → Pridať budík, nastavte požadovaný budík.

[POZNÁMKA] V prípade, že nenastavíte opakovanie budíka, je budík po spustení automaticky vymazaný.

2. Kliknite na Zapnúť budík \rightarrow OK \rightarrow Hotovo.

 Ak je naplánovaný budík spustený, objaví sa vyskakovacie okno s budíkom. Kliknutím na Odložiť posuniete budík o desať minút. Kliknutím na Zrušiť, budík zrušíte.



PLAY STORE

•Play Store obsahuje mnoho aplikácií, ktoré si rýchlo a jednoducho stiahnete do svojho tabletu.

1. Kliknite na ikonu aplikácie Play Store.

Najskôr budete vyzvaní na zadanie svojich prihlasovacích údajov. V prípade, že nie ste ešte registrovaní, kliknite na Registrovať. V opačnom prípade kliknite na Prihlásiť, zadajte prihlasovacie údaje a znovu kliknite na Prihlásiť.

 Aplikácie môžete vyberať buď cez Najlepšiu skupinu, Kategórie, Najlepšie (najnovšie, najpikantnejšie, náhodné), alebo ju hľadať podľa názvu.

3. Kliknite na vybranú aplikáciu, → Stiahnuť.

- 4. Potom, čo sa inštalácia stiahne, kliknite na Inštalovať.
- 5. Kliknite na Otvoriť pre spustenie alebo na Hotovo pre návrat na obrazovku Play Store.

Po stiahnutí aplikácií kliknite na Históriu pre správu inštalovaných aplikácií. Tiež môžete pridať alebo si prehliadať komentáre od iných užívateľov, alebo aplikáciu spustiť či odinštalovať.



PREHLIADAČ

- · Prehliadačom sa pripojíte na internet.
- Kliknutím na ikonu prehliadača ho spustíte.





KALENDÁR

 Pred prvým použitím kalendára potrebujete mať účet Exchange. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu. Kliknite na Ďalšie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia účtu. Potom môžete kalendár používať.

Pridať udalosť.

- 1. Na obrazovke kalendára kliknite na dátum, na ktorý chcete udalosť zadať.
- 2. Kliknite na čas udalosti, ďalším kliknutím na políčko vložte informácie o udalosti.

3. Kliknite na hotovo.

[POZNÁMKA] Dátumy so zeleným poľom zobrazujú plánované udalosti.



KAMERA

1. Fotografovanie

V režime kamera,

je status fotografovania, kliknutím na

vyfotografujete. Obrázok sa

uloží.





KALKULAČKA

- 1. Kliknite na ikonu kalkulačky.
- 2.Kalkulačku ovládate kliknutím na čísla a znaky.
- 3.Kliknutím CLR zmažete výsledok.



EMAIL

Sú podporované POP3 a SMTP účty.

- Vložte jednu alebo viac e-mailových adries, ktoré chcete používať cez tablet.
- 1. Kliknite na ikonu E-mailu.
- 2. Kliknite v poli E-mail pre zadanie adresy, zadajte svoju e-mailovú adresu.
- 3. Kliknite v poli Heslo pre zadanie hesla, zadajte svoje heslo.
- 4. Kliknite na Hotovo.

5. Ručné nastavenia (voliteľné): Nastavenia servera sú automaticky nastavené na základe poskytovateľa vášho e-mailového účtu (napr. gmail.com atď.) Ak však potrebujete zmeniť nastavenia serveru, kliknite na Ručné nastavenia a uskutočnite potrebné zmeny.



HUDBA

Podporované audio a video formáty: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, atď.

- 1. Kliknite na ikonu Hudba.
- 2. Vyberte a prehrajte zvukový súbor z Umelci/Albumy/Skladby/Playlisty.



HD PREHRÁVAČ

Podporované formáty video súborov: MPEG1/2/4, MJPG, H264, atď.

- 1. Kliknite na ikonu HD prehrávača.
- 2. Vyberte video na prehratie.
- 3. Kliknite na obrazovku pre zobrazenie ovládacích prvkov videa (nastavenie hlasitosti,

pauza/prehratie, predchádzajúce/ďalšie, nastavenie jasu).



NASTAVENIE

VIRELESS & NETWORKS	Mobile data
VI-Fi	Set mobile data limit
🖲 Data usage	Data usage syste Apr 10 – May 9
More	2.0
€4 Sound	
Display	
E Storage	May 3 - 10: about 0.000 used
Battery	Measured by your tablet. Your carrier's data usage accounting may differ.
Apps	No apps used data during this period.

Dandaîtavé	Wi-Fi	zapnutie Wi-Fi	
pripojenie a siete	Wužitie dát	Mobilné dáta/Nastavenie limitu mobilných	
		dát/Cyklus využitia dát	
	Viac	Režim Lietadlo/Ethernet/VPN/Mobilné siete	
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti Médií, hlasitosti Budíka	
	Thastost	a Upozornení.	
Zvuk	Východiskové	Zvoľte požadovaný zvuk vyzváňania	
ZVUR	upozornenie		
	Vyzváňanie a	Zvoľte vyzváňanie a vibrácie	
	vibrácie		
	Jas	Kliknutím a posunom nastavte požadovaný	
		jas obrazovky, potom kliknite na OK.	
	Pozadie	HD prehrávač/Live wallpapers/Wallpapers	
	Automatické	Ak je zvolené, obrazovka sa bude sama	
	otočenie	patáčať podľa tobo, ako zariadenie natočíte	
	obrazovky		
Displai	Spánok	Nastavenie doby, po ktorej uplynutí sa	
Dispicj		obrazovka automaticky vypne.	
	Veľkosť písma	Nastavenie veľkosti písma.	
	Súradnicový	Akcelerometer používa východiskový	
	systém	súradnicový systém	
	akcelerometra.		
	Prispôsobenie	Používa sa na nastavenie obrazovky pri	
	obrazovky	niektorých hrách.	
	Voútoroó pomäť	Celkové miesto/miesto vyhradené	
Úložisko		aplikáciám/ dostupné miesto	
	Vymazanie SD	Vymaže všetky dáta na SD karte, ako sú	
	karty	hudba a fotografie.	
	Ext SD	Povolí skenovanie médií na ext SD.	
	USBhost1	Pripojí USB disk, povolí skenovanie médií	
		na usbhosts1.	
Akumulátor	Údaje o využívaní akumulátora.		
Aplikácie	Stiahnuté/na SD karte/spustené/všetko		
Účty			
а	Synchronizácia účtov.		
synchronizá			

cia		
Služby určenia polohy	Služba	Aplikácia používa dáta zo zdrojov, ako je
	určovania	Wi-Fi a mobilných sietí na určenie vašej
	polohy Google	približnej polohy.
	Určenie polohy	Dovoľte Google použiť vašu polohu na
	a Google	vylepšenie výsledkov vyhľadávania a na
	vyhľadávanie	ďalšie služby.
Bezpečnosť	Zabezpečenie	Zámok obrazovky/Informácie o majiteľovi
	obrazovky	
	Šifrovanie	Šifruje tablet
	Heslá	Zviditeľní heslá
	Správca	Správca zariadení/neznáme zdroie
	zariadení	
	Úložisko	Dôveryhodné poverenia/Inštalácia z SD
	poverenia	karty/Zmazať poverenie
	Jazyk	Zvoľte jazyk a región odpovedajúci vašej
		polohe/kontrola pravopisu/osobný slovník.
Jazyk a	Klávesnice a	Východiskové/k Android klávesnici
písanie	spôsoby písania	
	Hovorené slovo	Prevod textu na hovorové slovo
	Myš/Trackpad	Rýchlosť ukazovateľa
Záloha a	Záloha a reset	Záloha dát/záloha účtu/automatická obnova
reset	Osobné údaje	Obnovenie továrenského nastavenia
	Automatické	Použitie času na Internete
	dátum a čas	
Dátum a	Automatické	Použitie časového pásma na internete
	časové pásmo	
Cas	Nastavenie	
	dátumu	
	Nastavenie času	Nastavte čas
Dátum a	Zvoľte časové	Zvoľte časové pásmo
čas	pásmo	
	Použiť 24	Zvoľte medzi 24 hodinovým a 12 hodinovým
Dátum a	hodinový formát.	formátom.
čas	Zvoľte formát	Zvoľte formát dátumu.
	dátumu	
Uľahčenie	Služby	Vyberte z inštalovaných služieb.

		Väčší text/automatické otočenie
	Systém	
		obrazovky/spristupnenie hesiel/zmeskanie
		dotyku a držania/inštalácie webových
		skriptov.
Vývojárske možnosti		USB ladenie/vývoj ID zariadenia/Stay
		awak/povoliť fiktívnu polohu/kontrola HDCP/
		zálohovanie hesla plochy
		Quirks mode zapojený/poloha
		ukazovateľa/Ukáž dotyky/zobraziť
	Užívateľské	aktualizáciu obrazovky/Zobraziť využitie
	rozhranie	CPU/Vynútenie GPU pre
		vykresľovanie/meradlo animácie
		okna/meradlo animácie prechodu
	Aplikácie	Neuchovávaj aktivitu/limity procesov na
		pozadí/zobraz všetky ANR
O tablete	Aktualizácia systému/stav/právne informácie/číslo modelu/verzie	
	Androidu/verzie základného pásma/verzie jadra/číslo zostavy	

Pripojenie k PC

Pripojenie USB

Použitie USB káblu pre pripojenie, objaví sa vyskakovacie okno pripojenia USB rozhrania, kliknite na zapnúť USB úložisko pre pripojenie k PC.



V režime načítania môžete kopírovať, alebo mazať súbory v zariadení a na pamäťovej karte.

Používanie OTG

- · Podpora mobilných pamäťových zariadení vo formáte FAT 32, napríklad USB disku.
- · Použitie Plug and play.
- Pre pripojenie MID USB OTG PORT s inými zariadeniami použite OTG.

Odstraňovanie problémov

Zariadenie sa nezaplo.

- * Skontrolujte nabitie akumulátora.
- * Pripojte adaptér a skontrolujte pripojenie.
- * Ak sa zariadenie nezapne ani po nabití, kontaktujte distribútora.

· Po spustení alebo náhlom vypnutí obrazovka preblikáva.

* Vybitý akumulátor, dobite ho.

• Zo slúchadiel nejde zvuk.

- * Skontrolujte hlasitosť.
- * Skontrolujte, či nie je zvukový súbor poškodený. Pre overenie prehrajte iný audio súbor.

Poškodený súbor spôsobuje len šum alebo zasekávanie.

• Nie je možné kopírovať ani prehrávať hudbu.

- * Skontrolujte správne prepojenie zariadenia a PC.
- * Skontrolujte, či je k dispozícii dostatok voľného miesta.
- * Skontrolujte, či nie je USB kábel poškodený.
- * Skontrolujte, či nie je USB odpojené.

User Manual

RO

OV-Basis7

Introducere.

1. Anunturi

Intretinere

-Va rugam pastrati dispozitivul uscat. Nu lasati echipamentul, incarcatorul in contact cu apa sau vapori de apa, sau sa utilizati mana umeda cand utilizati echipamentul sau incarcatorul, ca nu cumva sa cauzati un scurt-circuit, coroziunii cauzate de defectarea echipamentelor si a personalului.

- Nu supeneti echipamentul, bacteria sau incarcatorul impacturilor sau vibratiilor pentru a nu cauza defectarea, focul sau explozia acestora.

 - Nu supuneti echipamentul, bacteria sau incarcatorul unor temperature prea mari sau pre amici, altfel puteti provoca defectarea focul sau explozia lor!

 Nu loviti, aruncati sau perforati dizpozitivul si evitati caderea, extrudarea sau indoirea dispozitivului

- Nu utilizati echipamente sau accesorii neautorizare, altfer riscati pierderea garantiei.

2. Indicii de siguranta

Inainte sa utilizati Touchmate Internet Tablet, va rugam cititi aceasca sectiune de informatii, si informati si copilul dumneavoastra. Pentru mai multe detalii va rugam accesati Safetyguidelines si notati:

-Nu utilizati dispozitivul in timp ce conduceti, pentru a evita orice accident.

-In zonele medicale, va rugam sa va conformati cu regurile prezente. Va rugam sa inchideti dispozitivul in vecinatatea echipamentelor medicale.

 Va rugam sa inchideti dispozitivul sau treceti-l in mod avion atunci cand va imbarcati in avion, pentru a evita interferenta semnalelor wireless cu echipamentele de control ale aeronavei. -Va rugam sa inchideti dispozitivul in apropierea echipamentelor electronice de inalta precizie , altfel riscati defectarea echipamentelor

-Nu aveti autorizatia dezasamblati dispozitivul sau accesoriile. Doar institutiile autorizare pot repara dispozitivul

-Va rugam nu plasati echipamentul in vecinatatea echipamentelor magnetice . Radiatia echipamentului poate sterge informatia aflata pe echipamentele magnetice de stocare.

- Nu utilizati dispozitivul in zonele cu temperaturi mari sau in zonele imflamabile(benzinarii, etc.)

 Nu plasati dispozitivul si accesoriile in locuri accesibile copiilor, va rugam nu lasati copiii sa utilizeze dispozitivul nesupravegheati.

-Va rugam sa va comformati legiilor aferente cand utilizati dispozitivul, si respectati legile, drepturile si intimitatea personala

Va rutam sa va supuneti specificatilor din acest manual cand utilizati cablul USB.
 Altfer riscati defectarea dispozitivului sau a calculatorului personal.

-Va rugam nu folositi dispozitivul in medii umede cum ar fii in baie etc. si evitati imbibarea dispozitivului cu lichid.

Specificatii

Sistem de operare	Android 4.1
Memorie	4GB (4GB integrati)
Display	7.0" Touchscreen TFT LCD
Rezolutie	800 x 480
Procesor	Cortex A9 (1.0 GHz) Speed CPU
Memorie RAM	512 MB DDR 3 integrati
Ecran	Capacitive Multi-touch (5 puncte)
Retea internet	Wireless 802.11b/g/n (Wi-Fi)
G-Sensor	360 ⁰ Gravity Induction For All Side Easy View
3G	Suporta USB extern 3G Dongle
Mufa iesire audio	3.5mm Headphone Jack
Camera	Camera digitala pentru video chat &
	inregistrare video
Microfon	Microfon integrat
Interfata PC	Micro USB Hi Speed Port 2.0
Flash player	Support Flash Player 11.0 & peste
Power Adaptor	Adaptor putere (DC 5V.2A)
Baterie	Baterie poli Reincarcabila Li-On
	2400mAh
Audio Files	MP3, WMA, WAV,OGG, FLAC, APE, AAC,
	AC3
Fisiere Video	RMVB, WMA, ASF, MP4, 3GP, AVI, MKV,
	DIVX, MPEG-2
Fisiere Foto	JPEG,BMP,GIF,PNG
E-Book reader	ANSI/UNICODE TXT, PSD, PDF



Interfata si Butoane

- 1. Vol + : Apasati pentru a creste volumul castilor sau boxelor
- 2. Vol : Apasati pentru a reduce volumul castilor sau boxelor
- Power : Daca dispozitivul este oprit, apasati pentru 2 secunde pentru a porni dispozitivul.
 Daca dispozitivul este oprit apasarea butonului poate bloca si debloca ecranul, tinut apasat 2 secunde va oprii dispozitivul

[NOTA] In cazul defectiunilor de soft apasati "Power" pentru 8 secunde, dispozitivul este fortat sa se inghida. Aceasta optiune este sugerata doar in cazul blocarii sistemului, altfel nu este recomandat deoarece poate deteriora cu usurinta sistemul.

- 4. Camera : Camera din fata poate fi utilizata pentru video chat sau pentru a face fotografii
- 5. Headphonejack : se poate asculta muzica la castile esterne cu mufa de 3.5 mm
- Interfata USB : Interfata Micro 5pin USB prin cablul USB sau cablul OTG pentru conectarea la computer pentru a copia date sau instala aplicatii prin discul USB
- 7. DC interfata de incarcarea : se poate conecta adaptorul pentru incarcare
- 8. Micro SD slot : Card extern Micro SD, pana la 32 GB
- 9. Speaker : in mod normal este pornit

Prima utilizare

Utilizarea bateriei si incarcarea

-va rugam sa va asigurati ca bacteria dispozitivului este incarcata complet la prima utilizare

-Inserati cablul de la incarcator in interfata DC pentru incarcare

-Pentru primele 2 incarcari lasati dispozitivul la incarcat timp aproximativ 6 ore, si

aproximativ 4 ore pentru data viitoare

[NOTA] : Dispozitivul este echipat cu baterie polymer intefrata, incarcatul trebuie

sa indeplineasca urmatoarele specificatii: imput: AC100-240V,50/60Hz, Max:

0.3A. Output: DC 5V/2A

-Icoana bateriei se va schimba in timpul incarcarii

-Icoana bateriei se va face verde si nu se va mai schimba cand incarcarea este

completa

 Pentru a prelungii viata bateriei, recomandam sa se descarce complet dupa primele 2 incarcari

[NOTA] : Daca dispozitivul nu este utilizat pentru o perioada mare de timp,asigurativa ca dispozitivul va fi incarcat o data in decursul unei luni, pentru a evita consumul excesiv

-La oprirea dispozitivului din cauza bateriei scazute conectati incarcatorul,

aparatul ca afisa "lower power" si "Charging", dispozitivul va intra in meniu

daca este destula baterie

- dispozitivul este mai bine sa se incarce in modul "standby", altfel incarcarea va dupa mai mult timp deoarece ecranul consuma din baterie in timpul incarcarii



Desktop – prima imagine

Apasati butonul "power", dupa 10 secunde va intra in interfata care permite deblocarea ecranului.
Tineti apasat 🔒 si glisati spre dreapta, imaginea se va transforma in 🔓 si ecranul

se va debloca.



Dupa ce sistemul este pornit, puteti vedea desktopul sistemului android (poza de mai sus) : Status bar, butonul de cautare instant, icoana meniului principal si icoanele de scurtatura.

Icoana	Nume	Descriere
Ĵ	Inapoi	Deschide ecranul anterior la care lucrati, chiar daca era intr-o aplicatie diferita. Odata ce ati ajuns la ecranul principal nu mai puteti inapoia mai mult.
\Box	Acasa	Deschide meniul Home.daca vedeti un meniu Home de dreapta sau de stanga acesta deschide ecranul principal

	Recent apps	Deschide o lista de pictograme ale aplicatiilor in care ati lucrat recent. Pentru a deschide o
		aplicatie, trebuie doar sa o atingeti. Pentru a
		elimina o pictograma din lista trageti-o in stanga
		sau in dreapta
	Altele	Puteti allege o fotografie pe care o puteti pune
		ca Wallpaper, sa intrati in interfata si in setarile
		sistemului
::::	Apps	Deschide o lista cu aplicatii, meniul principal va
		fi de la dreapta la stanga
ď	Cautare	Icoana de cautare rapid ape internet tastand
		cuvinte cheie
8:20 🖘 🛔	Status	Bara de status afiseaza starea curenta a
		sistemului. A retelei, a bateriei si timpul

Operatiuni in meniul principal

In meniul principal, puteti sa setati sistemul, puteti deschide aplicatii disponibile, sa instalati noi aplicatii, sa deschideti fisierele de muzica, de video, sa navigate pe internet, sa deschideti jocuri etc.



- Pentru a muta o incoana pe ecranul Desktop, atingeti si tineti apasat pe icoana, apoi eliberati-o cand apare pe ecranul Desktop
- Atingeti si mentineti icoana pentru 3 secunde, apasati
 Remove, asta va sterge icoana din ecranul Desktop

Managementul Aplicatiilor

Instalarea aplicatiilor android

 Sunt multe aplicatii android interesante si gratuite care pot fi gasite pe internet. Trebuie doar sa lansati Web Browser-ul sis a lansati cautarea pentru Android apps

Aplicatiile android cumparate sau gratuite pe care le-ai descarcat in computer pot fi instalate repede si usor pe Tableta utilizand aplicatia **File manager**

- Copiati fisierele .apk pe care vreti sa le instalati pe Cardul SD sau pe unitatea USB, si conectati unitaile la dispozitiv
- Deschideti aplicatia FILE MANAGER si gasiti fisierul .apk , apasati pe el si selectati install. Aplicatia este instalata si icoana aplicatiei este adaucata in ecranul APLICATIONS

Dezinstalarea aplicatiilor android :

-Puteti deasemenea sa dezinstalati rapid si usor aplicatiile andoid pe care le-ati instalat

1. Alegeti Settings > Applications > Manage applications

 Alegeti aplicatia pe care doriti sa o dezinstalati > Uninstall

3. Alegeti OK pentru a confirma dezinstalarea



CLOCK (CEASUL)

- Aleceti icoana aplicatiei Clock (ceas). Va puteti utiliza dispozitivul ca pe un ceas cu alarma, setand multiple alarme
- Alegeti Set Alarm > Add alarm, si v-a puteti seta alarmele cum doriti

[NOTA] Daca nu selectati o repetare, alarma se sterge automat dup ace va di activate

2. Alegeti Turn On Alarm > OK >Done

-Cand o alarma programata este activata, o imagine pop-up cu alarma va aparea. Alegeti Snooze daca vreti sa va reaminteasca peste 10 minute. Alegeti Dismiss pentru a anula alarma.



Play Store(Magazinul play)

- Magazinul Play Store are multe aplicatii pe care puteti sa le descarcati rapid si usor pe Talbleta dumneavoastra
 - 1. Alegeti Icoana aplicatiei Play Store

Prima data sunteti rugat sa furnizati datele dumneavoastra de logare pe Play Store, daca nu aveti un aont inregistrat, apaasti REGISTER. Daca deja aveti cont apasati LOGIN si apoi introduceti datele dumneavoastra si apoi apasati din nou LOGIN

- Puteti selecta aplicatii din grupul principal Featured dupa categorii, top (ultimele ,cele mai vizualizate...etv.) sau sa le cautati dupa nume
- 3. Alegeti o aplicatie si apasati > Download

- 4. Dupa ce aplicatia este descarcata apasati > install
- 5. Alegeti Open pentru a lansa imediat sau Done pentru a v-a intoarce la ecranul Play Store

Dupa descarcarea aplicatiilor, alegeri History pentru a organiza aplicatiile instalate. Puteti deasemenea sa adaugati si/sau sa vedeti comentarii de la alti utilizatori, sa lansati aplicatii sau sa le dezinstalati



BROWSER (motor de cautare)

-Utilizatorii se pot conecta a internet prin intermediul unui Browser

- Faceti click pe icoana Browser, si apoi puteti deschide WebBrowser-ul .





CALENDAR

-Pentru prima data cand utilizati Calendarul, trebuie sa adaugati un cont Exchange. Adaugati contul de email si parola . Apasati Next si urmati instructiunile pentru a reusii confirmarea contului. Apoi puteti utiliza calendarul.

Adaugati eveniment

- 1. Pe ecranul Calendarului. Atingeti data pe care doriti sa adaugati un eveniment
- Atingeti pe timpul evenimentului, atingeti pe fiecare camp de introducere pentru a adauga informatiile evenimentului dorit
- 3. Atingeti DONE

[NOTE] : Datele cu bara verde indica evenimentele programate



Camera

1. Fotografiaza

In Camera este optiunea de a face fotografii, atingeti entru a face fotografii. Fotografia va fi salvata

2. Filmeaza

Atingand schimbati pe modul video, astfel puteti filma

Atingeti 🔲 pentru a incepe si 🔘 pentru a oprii filmarea.

Fisierul video va fi salvat.



Calculator

1. Atingeti icoana aplicatiei Calculator

2. Atingeti numerele si semnele de operatie pentru a calcula

3. Atingeti CLR pentru a sterge rezultatul



E-mail

Sunt suportate conturile tip POP3 si SMTP

-Puteti introduce una sau mai multe adrese de email personale pe care doriti sa le accesati prin tablet dumneavoastra

1. Atingeti icoana aplicatiei Email

2. Atingeti in campul de introducere din adresa de Email si introduceti adresa de Email

3. Atingeti in campul de introducere a parolei si introduceti parola dumneavoastra

4. Atingeti DONE

5. Setare manuala(optionala). Setarile serverului sunt populate automat pe baza contului dumneavoastra de Email de la distribuitor (i.e, gmail.com, etc) . Totusi, daca doriti sa schimbati setarile serverului atingeti Manual Setup si faceti schimbarile necesare .



Muzica

Formatele audio suportate :MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, etc.

- 1. Atingeti icoana aplicatiei Muzica
- Selectati un fisier audio din Artists/Albums/Songs/Playlists pentru a asculta



HD Player (program redare HD)

Formate video suportate: MPEG1/2/4, MJPG, H264, etc.

- 1. Atingeti icoana aplicatiei HD Player
- 2. Selectati un fisier video pe care sa il vizionati
- Atingeti pe ecran pentru a afisa controalele videoclipupui(ajustarea volumului, pornire,oprire,pauza, ajustarea luminozitatii ecranului etc.)



Setari



	Wi-Fi	Turn on Wi-Fi
Wireless & Retea	Trafic utilizat	Trafic mobil/Setare limita traffic mobil/etapele utilizatii traficului
	Mai mult	Mod Avion/Ethernet/VPN/Retele mobile
	Volum	Pentru a ajusta volumul media , volumul alarmei si volumul notificarilor
Sunet	Notificari de baza	Selectarea soneriei dorite
	Vibreaza si suna	Selecteaza vibreaza si suna
Display	Luminozitate	Atingeti si miscati pentru ajustarea intensitatii Iuminoase dorite,apoi apasati OK
	Wallpaper	HD Player/Live wallpapers/Wallpapers
	Auto-rotatie	Atunci cand este selectat , orientarea ecranului se schimba intre Portret si Peisaj

	screen	automat cand rotiti dispozitivul.
	Mod de dormit	Ajusteaza timpul de intarziere in care ecranul se singe automat
	Marimea scrisului	Ajusteaza marimea scrisului
	Accelerometer coordinate system	Accelerometrul utilizeaza coordonatele de baza ale sistemului
	Adaptarea ecranului	Se utilizeaza pentru ajustarea marimii unor jocuri pe display
	Memorie interna	Spatiul total/Spatiul aplicatiilor/ Spatiul disponibil
Memorie	Stergere card SD	Stergerea toate datelor din cardul SD, cum ar fi muzica si fotografii
	Ext SD	Permite scanarea media pe ext SD.
	USBhost1	Mount USB Disk, permite scanarea media pe usbhots1.
Baterie	Statisticile utilizarii bateriei	
Aplicatii	Descarcate/Pe card/Pornite/Toate	
Conturi si sincronizare	Sincronizeaza toate informatiile conturilor	
Servicii de localizare	Serviciul de localizare Google	Permite aplicatiilor sa utilizeze traffic cum ar fi Wi-Fi sau retele mobile pentru a determina cu aproximatie locatia
	Locatie si	Permite google sa utilizeze locatia dumneavoastra pentru a facilita raspunsurile

	cautare Google	la cautarea dumneavoastra
	Securitatea ecranului	Blocarea ecranului/Informatiile proprietarului
	Criptare	Criptare tablet
Securitate	Parole	Face parolele vizibile
	Administrarea	Administratorii dispozitivului/surse
	dispozitivului	necunoscute
	Stocare	Acreditare de incredere/Instalare de pe card
	acreditata	SD/Sterfere acreditare.
		Selecteaza limba si regiunea luand in
	Limba	considerare locatia
		dumneavoastra/corectare greseli/personal
	Tastatura si	
Limba & imput	metode de	Normala/ Tastatura Android
	introducere	
	Vorbire	Text-to -speech output
	Mouse/	
	Track pad	viteza cursorului
	Backup &	Salveaza informatiile personale /Salveaza
Backup &	resetare	contul/Restaurare automata
resetare	Informatie	
	Personala	Resetare de fabrica a informatiei
Data&Ora	Data&ora	Foloseste ora furnizorului de retrea
	automata	
	Zona de timp	Utiizeaza zona de timpale furnizorului de

	automatic	retea
	Setare data	Setare data
	Setare ora	Setare ora
Data si ora	Selectarea regiunii	Selectarea regiunii
	Folosirea formatului 24h	Puteti allege intre formatul 12h sau formatul 24h
Data si Ora	Selectarea formatului de data	Puteti selecta formatul de data
	Servicii	Alegeti serviciile pe care le aveti instalate
Accesibilitat e	Sistem	Text mare/Ecran cu auto-rotatie/enuntarea parolei/intarziele Touch&Hold/ instalare scripturile web
Optiunile dezvoltator ului		Depanare USB/Dezvoltare ID-ul dispozitivului/"Stai treaz" /verificare HDCP/Parola de rezerva Desktop
	Interfata cu utilizatorul	Med. strict activat / ocatia pointer/lui / Aliyafe dillizarea Croso Spot Folger de Croso redare / scara / Tranziția animație scară de animație fereastra
	Aplicatii	Nu păstrați activități / limită proces de fundal / Afișare toate ANRS
Despre Tableta	Actualizări de sistem / Stare / informații juridice / Număr model / versiunea Android / Banda de versiune / versiune / Build numărul de Kernel	

Conectarea la PC

Conectare prin USB

Utilizati cablul USB pentru a conecta dispozitivul la PC, dispozitivul va deschide fereastra conexiunii USB, faceti click pe Turn ON USB storage pentru conectarea la PC



In modul de incarcare, puteti copia, sterge fisiere din dispozitiv si fisiere din cardul de memorie

Utilizarea OTG

-Suporta format FAT32 ale dispozitivelor cu memorie mobile, cum ar fi USBdisk -Calea pentru Plug and Play -utilizati cablul OTG pentru a conecta MID USB OTG PORT cu alte dispositive

Rezolvarea problemelor :

1. dispozitivul nu reușește să pornească.

-Verificați volumul bateriei.

-Conectati la adaptor, și verificați.

-Daca dispozitivul nu pornește după încărcare, vă rugăm să contactați distribuitorii.

2. Ecranul clipeste după pornire sau brusc se închide după pornire

-bateria este epuizata, va rugam incarcati dispozitivul 3. Nu există sunet prin căști.

-Verificați dacă volumul este prea mic.

-Verificati daca fisierul audio este defect. Deschideti alte fisiere audio pentru a confirma. Fișierul deteriorat poate duce la zgomot .

4. Funcția de copiere nu functioneaza, incapacitate de a reda muzică.

-Verificați dacă PC-ul și aparatul sunt conectate corect

- -Confirma dacă spațiul de stocare este plin.
- Confirma dacă cablu USB este deteriorat.
- Confirma dacă USB nu este conectat

User Manual HU

OV-Basis7

Előszó

1. Figyelmeztetés

 Kérjük, tartsa a készüléket szárazon. Ne érintkezzen a készülék, tartozékai és akkumulátor töltője vízzel, gőzzel. és ne érjen hozzá nedves kézzel sem, mert áramütés értheti és a készüléken korrózió keletkezhet és meghibásodhat az eszköz.

 Ne tegye ki a készüléket, az akkumulátort és a töltőt erős külső hatásnak és vibrációnak, mert meghibásodáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet.

 Ne tegye ki a készüléket, az akkumulátort és a töltőt túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mert meghibásodáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet.

•Ne dobja, hajítsa a készüléket és kerülje el annak leejtését, összetörését stb.

 Ne használjon nem támogatott eszközöket, kiegészítőket, különben a készülékre és annak tartozékaira nem terjed ki a garancia.

2. Biztonsági javaslatok

Mielőtt elkezdi használni a Touchmate Internet Tablet készüléket, kérjük, olvassa el ezt a részt és tudassa ezeket az információkat gyermekével is. Részletes információkért, kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági irányelveket:

 Ne használja vezetés közben a készüléket, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a balesetet.

 Korházban, rendelőben kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó előírásokat. Kérjük, ne használja a készüléket orvosi berendezések mellett.

 Kérjük, repülés közben használja a repülő üzemmódot, hogy megakadályozzuk, hogy a vezeték nélküli jel a légi irányítási jelbe zavart kelthessen.

 Kérjük, ne használja készülékét nagy teljesítményű elektromos berendezések mellett, mert elektromos meghibásodáshoz vezethet.

 Ne próbálja meg megjavítani a készüléket illetve annak kiegészítőit. Csak az arra jogosult szervizek tehetik ezt meg.

 Kérjük, tartsa távol a készüléket a mágneses berendezésektől. A berendezések sugárzásai információk elvesztéséhez vezethet a mágnese háttértáron.

 Kérjük, ne használja a készüléket magas hőmérsékletű és éghető helyen (mint például gázállomás)
 Kérjük, ne tartsa a készüléket és annak tartozékait olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen elérhetik, kérjük, hogy felügyelet nélkül gyermekek ne használják az eszközt.

 Kérjük, tartsa be a vonatkozó törvényeket és rendeleteket, amikor használja a készüléket és vegye figyelembe mások jogait és privát szféráját.

 Kérjük, hogy szigorúan tartsa be a használati útmutató vonatkozó előírásait tartsa be, amikor USB kábelt használ. Különben a sérüléseket okozhat az készülékében és a személyi számítógépében.

 Kérjük, ne használja a készüléket nedves környezetben, mint fürdőszoba stb. És kerülje el, hogy folyadék kerüljön a készülékbe.

Műszaki adatok

Operációs rendszer	Android 4.1
Memória	4GB (beépített 4GB)
Memória bővítés	MicroSD Kártyafoglalat (Max.32GB támogatott)
Kijelző	7.0" érintőképernyő TFT LCD
Felbontás	800×480
Processzor	Cortex A9 (1.0GHz) Speed CPU
RAM Memória	512MB DDR3 beépített
Képernyő	Kapacitív Multi Touch (5 pontos)
Internet Hálózat	Wireless 802.11 b/g/n (Wi-Fi)
G-Szenzor	360°Gravitációs indukció - For All Side Easy View
3G	Támogatott külső USB 3G Dongle
Audio Jack Kimenet	3.5mm Fülhallgató Jack
Kamera	Digitális kamera videó chat & videó rögzítésre
Mikrofon	Beépített MIC
PC Interface	Micro USB Hi Speed Port 2.0
Flash Player	Támogatott Flash Player 11.0
Áramellátás	Áramellátás (DC 5V, 2A)
Akkumulátor	Újratölthető Li-On Poly Akkumulátor 2400 mAh
Audio Fájlok	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3
) (idea Efilali	RMVB,WMA, ASF, MP4, 3GP, AVI, MKV, DIVX,
video Fajlok	MPEG-2
Képfájlok	JPEG, BMP, GIF, PNG
E-book olvasó	ANSI/UNICODE TXT, PSD, PDF

Megjelenés és gombok



1. Vol+: Megnyomásával a fülhallgató vagy a hangszóró hangerejét tudja növelni.

2. Vol-: Megnyomásával a fülhallgató vagy a hangszóró hangerejét tudja csökkenteni

3. Power: Kikapcsolt állapotban tartsa nyomva kettő másodpercig a rendszer elindításához. Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a képernyő zárolásához és annak feloldásához, hosszan nyomva (2mp) kikapcsolhatja a készüléket

[Megjegyzés]Ha a szoftver lefagy tartsa nyomva a "Power" gombot 8 másodpercig és a készülék leáll. Ezt a funkciót csak a rendszer leállítására javasolt használni. Egyéb esetben nem javasolt, mert a rendszer megsérülhet.

4. Kamera: Az elülső kamerát videó chattalésre és képek készítésére lehet használni.

5. Fülhallgató jack: Külső 3.5mm HIFI fejhallgatóval is lehet zenét hallgatni...

6. USB interface: Micro 5pin USB interface, USB vagy OTG kábel segítségével csatlakozhat a számítógéphez és adatokat másolhat vagy alkalmazásokat telepíthet az USB lemez segítségével.

7. DC töltő csatlakozó: Csatlakoztathatja a töltő adaptert..

8. Micro SD foglalat: Külső Micro SD kártya, max 32 GB-ig.

9. Hangszóró: Alapbeállításként be vannak kapcsolva.

Első használat

Akkumulátor kezelése és töltés

 Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék akkumulátora teljesen fel legyen töltve első használatkor.

• A töltéshez csak csatlakoztassa a töltőt a DC interface-be.

•Az első kettő töltési idő 6 óránál több legyen és a következő se legyen kevesebb 4 óránál.

[Megjegyzés] Ez a tulajdonsága minden beépített polymer akkumulátornak, a töltőnek a következő specifikációnak kell megfelelnie: Input: AC100-240V, 50/60Hz, Max: 0.3A. Output: DC5V/2A.

•Az akkumulátor ikon "gördüléssel" jelzi a töltést..

•Képernyő akkumulátor ikon zöldre vált és a "gördülést" befejezi, ha a töltés kész.

 A hosszabb akkumulátor élettartam érdekében, javasoljuk, hogy az első kettő alkalommal teljesen merítse le az akkumulátort.

【Megjegyzés】 Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, akkor is minden hónapban egyszer töltse fel a készüléket, hogy elkerülje a túlzott fogyasztást.

 Alacsony akkumulátorszint esetén a készülék kikapcsol, csatlakoztassa a töltőt, majd a készülék belép a menüben ha van megfelelő energiája.

 Legjobb megoldás, ha készenléti állapotban tölti a készüléket, különben a töltési idő hosszabb lesz, mivel a kijelző a használat közben áramot fogyaszt.

Asztal – Első megjelenés



Nyomja meg a Power gombot és 10 másodperc múlva megjelenik a zárolt felület a képernyőn.



Tartsa nyomva a fan majd csúsztassa jobbra, míg az ikon át nem vált fan és a képernyő

feloldódik.



Miután a rendszer felállt, láthatja az Android rendszer asztalát. (lásd az alábbi képet), az alapértelmezett rendszer asztal a következőekből áll: status bar, azonnali keresési gomb, főmenü ikon és parancsikon.

Ikon	Neve	Leírás
		Megnyitja azt a legutóbbi képernyőt, amit használt, ha
	Vicezo	több volt akkor többet. Egyszer megnyomva visszalép a
\square	VISSZa	Fő képernyőre, nem tud többet visszalépni historikus
		jelleggel.
	Home	Home kénernyő megnyítása
	Home	nome repensio megnynasa.
	Legut	
	óbbi	Megjeleníti a már futó alkalmazások képeit.
	alkalm	Megnyitáshoz érintse meg. Listából való eltávolításhoz
	azáso	csúsztassa jobbra vagy balra a képet
	k	
1	Fauréh	Választhat képet háttérképként, beléphet az
	Egyeb	alkalmazáskezelőbe és a rendszerbeállításokba.

:::	Apps	Alkalmazások listájának megnyitása, a főmenüben	
		balról jobbra jelenik meg.	
9	Keres	Gyors keresési ikon a webkereséshez – csak gépelje	
	és	meg a keresendő szót/szavakat.	
8:20	Status	A status bar megjeleníti a hálózati státust,	
		akkumulátort, időt.	

Főmenü működése

Főmenüben be tudja állítani a rendszerbeállításokat, elérhető alkalmazásokat futtathat, telepíthet új alkalmazásokat, zene- és videó-lejátszást indíthat, böngészhet, játszhat játékokkal stb.



 Az ikon mozgatása az asztal képernyőre, érintse meg a tartsa nyomva az ikont, majd engedje el amikor az megjelenik az asztalképernyőn.

 Érintse meg és tartsa nyomva 3 másodpercig, majd nyomja meg a Remove/Eltávolítás opciót, és a törlődni fog az ikon az asztalképernyőn.

Alkalmazáskezelő

Android Alkalmazások telepítése

 Sok érdekes, izgalmas, hasznos és ingyenes Android alkalmazás található az interneten. Csak indítsa el a böngészőjét és keressen ár az Android alkalmazásokra.

Vásárolt vagy ingyenes Android alkalmazásokat letöltheti a számítógépére, ahonnan gyorsa és könnyen telepítheti a Tabletjére a **File Manager** alkalmazás segítségével. 1. Másolja a telepíteni kívánt .apk fájlokat az SD kártyára vagy az USB eszközre, helyezze be csak csatlakoztassa a készülékhez.

 Érintse meg a File Manager alkalmazás ikonját és keresse ki, majd telepítse a megfelelő .apk fájlt. Az alkalmazás fel lesz telepítve és az ikonja megjelenik az Alkalmazások képernyőn..

Android Alkalmazások törlése

•Könnyen és gyorsan törölheti a már telepített Android alkalmazásokat is.

- 1. Érintse meg a Settings

 Applications

 Manage applications.(Beállítások Alkalmazások
- Alkalmazások kezelése)
- 2. Klikkeljen arra az alkalmazásra, melyet törölni szeretne -> Uninstall./ Törlés
- 3. Érintse meg az OK gombot a törlés jóváhagyásához.



ÓRA/CLOCK

 Érintse meg az Óra alkalmazás ikonját és beállíthatja például, hogy a készülék többfunkciós ébresztőóraként szolgáljon.

1.Klikeljen a Set Alarm → Add Alarm / Ébresztőóra – Ébresztőóra hozzáadása, majd állítsa be a kívánt ébresztési időt.

【Megjegyzés】 Ha nem választja ki az ismétlő funkciót, az ébresztőóra automatikusan nem hosszabbodik meg.

2. Érintse meg a Turn On Alarm → OK → Done / Ébresztőóra bekapcsolása – OK - Rendben.

Amennyiben ütemezett ébresztőórát állított be, felugró ablakon megjelenik az ébresztőóra.
 Klikkeljen a Snooze/Szundi ikonra és 10 perc múlva újra fog csörögni az ébresztőóra.
 Klikkeljen a Dismiss/Törlés ikonra az ébresztő leállításához..



PLAY STORE

• A Play Store-ban számos alkalmazást gyorsan és egyszerűen tud letölteni a Tabletjére.

1. Klikkeljen a Play Store alkalmazás ikonjára.

Első alkalommal a **Play Store** kéri a bejelentkezési adatokat. Ha még nem regisztrált felhasználó, akkor klikkeljen a **Register/Regisztráció** ikonra. Máskülönben a **Login/Bejelentkezés** ikonra klikkeljen és adja meg a felhasználói információit majd nyomja meg újra a **login/bejelentkezés** ikont.

 Különböző tulajdonságok, kategóriák, toplisták vagy keresés útján választhat a számos alkalmazás közül.

3. Klikkeljen az alkalmazásra, \rightarrow **Download/Letöltés**.

4. Letöltés után, érintse meg az Install/Telepítés ikont.

5. Érintse meg az **Open/Megnyitás-t** és máris fut az alkalmazás, vagy a **Done/Rendben-t** és visszalép a **Play Store-ba**.

Alkalmazások letöltése után, érintse meg a **History** ikont a telepített alkalmazások kezeléséhez. Megnézheti és kommentálhatja az alkalmazásokat – más felhasználók kommentjeit is megnézheti.



BÖNGÉSZŐ

- Böngésző segítéségével csatlakozhat az internethez, netezhet...
- •Klikkeljen a Browser/Böngésző ikonra, és elindul a webböngésző alkalmazás.





NAPTÁR

Első alkalommal, amikor használja az Naptárat/Calendar, meg kell adnia az Exchange fiókját.
 Adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd klikkeljen a Következő/Next ikonra és kövesse az utasításokat, majd fejezze be a felhasználói konfigurációt. Így már tudja használni a Naptár funkciót.

Esemény hozzáadása/Add Event

1. A Naptár képernyőn érintse meg azt a dátumot, melyhez eseményt szeretne hozzáadni.

 Érintse meg az esemény időpontját és lépjen be érintéssel, ahol a kívánt eseményinformációkat adhatis meg

adhatja meg.

3. Érintse meg a Rendben/Done.

【Megjegyzés】 A zölddel jelölt dátumok jelölik a beütemezett eseményeket.





SZÁMOLÓGÉP

- 1. Érintse meg a Számológép/Calculator alkalmazás ikonját.
- 2.A számok és műveleti jelek érintésével tudja használni a számológépet.
- 3. Érintse meg a CLR az eredmények törléséhez.



EMAIL

A POP3 és SMTP felhasználás támogatott.

 Megadhat egy vagy több személyes e-mail fiókot, amelyeket a Tablet segítségével könnyen és gyorsan elérhet.

- 1. Érintse meg az Email alkalmazás ikonját.
- 2. Érintse meg az Email cím beviteli mezőt és adja meg az e-mail címét.
- 3. Érintse meg a Password beviteli mezőt és adja meg e-mail címének jelszavát.
- 4. Érintse meg a Rendben/Done ikont.

5.Kézi beállítás (Opcionális): A szerver beállításokat automatikusan kitölti az Ön e-mail kiszolgálója (pl. gmail.com, stb.). Ha meg szükséges változtatni a szerver beállításokat azt a Kézi beállítások pontban teheti meg.



ZENE

Támogatott audio fájlformátumok: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, stb.

1. Érintse meg a Zene/Music alkalmazás ikonját.

2. A lejátszáshoz válassza ki az audio fájlt a Művészek/Albumok/Zenét/Lejátszási listákból.



HD LEJÁTSZÓ

Támogatott video fájlt formátumok: MPEG1/2/4, MJPG, H264, stb.

1. Érintse meg a HD Player alkalmazás ikonját.

2. Válassza ki a lejátszandó videó fájlt.

 Érintse meg a kijelzőn a videó beállításokat (hangerő-szabályozó, lejátszás/szünet, előre, vissza, fényerő beállítás).



Wireless	Wi-Fi	Wi-Fi bekapcsolása
&	Adatforgalom	Mobil adat/ mobil adatforgalomi limit
Hálózatok		beállítása/i
	Egyéb	Repülőmód/Ethernet/VPN/Mobil hálózatok
	Hangerő	Média, ébresztőóra hangerejének
	Tangero	szabályozása
Hang	Alapértelmezett	Válassza ki a kívánt csengőhangot
	értesítések	
	Rezgés és hang	Válassza ki a rezgést és hangot
		Érintse meg és csúsztassa az ujját a kívánt
	Fényerő	fényerő bealításához, majd nyomja meg az
		OK-t.
	Háttérkép	HD Player/Elő háttérkép/Háttérkép
	Képernyő	Amennyiben ezt választja a képernyő
	automatikus	automatikusan elforog horizontálisan és
	elforgatása	vertikálisan.
K:: al=#	Alvó üzemmód	Adja meg azt a késleltetési időt, amennyi idő
Kijelzo		múlt a képernyő automatikusan
		kikapcsoljon.
	Betűméret	Adja meg a betűméretet
	Gyorsulásmérő	
	koordináta	A gyorsulasmero az alapertelmezett
	rendszer	koordinata rendszert nasznalja.
	Képernyő	
	adaptáció	Beallithatja egyes jatekok kepernyomereteit
	5.1.4	Teljes méret/Alkalmazások mérete/Elérhető
	Belso memoria	szabad terület
		Az SD kártyán lévő adatok (pl. zene, képek)
Adattárolás	SD card toriese	törlése
	Ext SD	Média szkennelés az ext SD-n.
		USB Disk másolása, média szkennelés az
	USBhost1	usbhots1.
Akkumuláto		
r	Akkumulátor felhasználási adatai	
Alkalmazás	1.20010	#/ 0D \fr fr fr fv # / E: +f / Öppger
ok	Letoltott/ SD kartyan lêvő / Futó / Osszes	

Felhasználó k & szinkronizál ás	Felhasználói információk szinkronizálása.		
Helyi	Google's helyi szolgáltatás	A hozzávetőleges helymeghatározáshoz Wi-Fi-n és mobil hálózaton keresztül adatforgalom segítségével	
ok	Hely & Google keresés	Engedélyezheti, hogy a Google használhasson helyi információkat a kereséshez.	
	Képernyő bizontás	Képernyő zárolása/Tulajdonosi információk	
	Titkosítás	Tablet titkosítása	
Biztonság	Jelszavak	Jelszavak láthatóvá tétele	
Dizionaag	Eszköz felhasználók	Device felhasználók/Ismeretlen források	
	Adatok	Megbízható hitelesítés/ Telepítés SD	
	hitelesítése	kártyáról / Hitelesítési tanúsítványok törlése.	
	Nyelv	Válassza ki a nyelvet és a régió szerinti helyet / helyesírás ellenőrzést / személyes szótárát	
Nyelv & Bevitel	Billentyűzet & Beviteli módok	Alapértelmezett/ Android billentyűzet	
	Beszéd	Szöveg felolvasó	
	Egér/ Track pad	Pointer sebesség	
Mentés &	Mentés & Reset	Saját adatok mentése / Felhasználó mentése / Automatikus helyreállítás	
Reset	Személyes adatok	Gyári adatok visszaállítása	
	Automatikus dátom & idő	Hálózat által megadott időt használja	
Dátum & Idő	Automatikus időzóna	Hálózat által megadott időzónát használja	
	Dátum beállítása	Dátum beállítása	

	ldő beállítása	ldő beállítása	
Dátum &	Időzóna		
idő	kiválasztása	ldozona kivalasztasa	
	24-órás		
Dátum &	formátum	valaszthat 12 és 24-ora idolormatum között.	
idő	Dátum		
	formátum	Kivalasztnatja a datumformatumot.	
	Szolgáltatások	Válassza ki a telepített szolgáltatásokat.	
Hozzáférhet		Betűméret/Automatikus képernyő	
őség	Rendszer	forgatás/Jelszavak kimondása/Touch &	
		késleltetés/Web szkriptek telepítése.	
		USB hibakeresés/Fejlesztési eszköz	
Fejlesztési		ID/Ébrenlét mód/ Álhely	
opciók		engedélyezés/HDCP ellenőrzés/Asztal,	
		mentési jelszavak	
		Strict mód engedélyezése/Pointer	
		hely/Érintések megjelenítése/Képernyő	
	Felhasználó	frissítések megjelenítése/CPU használat	
	felület	megjelenítése/GPU Force	
		megjelenítése/Ablak animációs	
		skála/Modulációs animációs skála	
		Ne tartsa meg az	
	Alkalmazások	aktivitásokat/Háttérfolyamatok	
		limitje/Összes ANRs mutatása	
Tablate#	Rendszer frissítés/	Status/Jogi információk/Modell szám/Android	
lapietrol	verzió/Baseband verzió/Kernel verzió/Build szám		

PC-hez való csatlakozás

USB csatlakozás

USB kábel segítségével csatlakoztathatja a készüléket a PC-hez, az eszközön az alábbi felugró ablak jelenik meg, melyen klikkeljen az USB háttértár bekapcsolása (Turn on USB storage) ikonra.és csatlakozik a készülék a PC-hez.



Ebben a módban fájlokat másolhat, törölhet az eszközön és a memória kártyán.

OTG használat

- •Támogatott a FAT32 formátumú mobil memória eszköz, mint az USB lemez.
- •Kétirányú csatlakozási és lejátszási funkció lehetséges.
- Használjon OTG kábelt a MID USB OTG PORT-ot más eszközökhöz való csatlakozáshoz.
 HIBAELHÁRÍTÁS

•Készülék nem kapcsol be.

- * Ellenőrizze az akkumulátor feltöltöttségét.
- * Csatlakoztassa a töltőt és ellenőrizze újra.
- * Ha a készülék töltés után is hibásan indul, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.

Indítás után a képernyő villog majd hirtelen leáll.

* Akkumulátorszint alacsony, kérjük töltse a készüléket.

Nincs hang a fülhallgatóban.

- * Ellenőrizze a hangerő beállításokat..
- Ellenőrizze, hogy az audio fájl hibás-e. Játsszon le más fájlokat is. A sérült fájlok zajosak és szaggathatnak.

•Másolási funkció nem működik, hibás zenelejátszás.

- * Ellenőrizze, hogy a PC és az eszköz csatlakoztatva van-e.
- * Ellenőrizze, hogy a háttértár tele van-e.
- * Ellenőrizze, hogy az USB kábel sérült-e.
- * Ellenőrizze, hogy az USB kábel csatlakoztatva van-e.

Kasutusjuhend

EE

OV-Basis7

Eessõna

1. Teadeanded

Hooldamine

 Palun hoia seade kuivana, Ära lase varustusel ega laadijal vee ja veeauruga kokku puutuda. Ära katsu seadet või laadijat märja käega. See võib tekitada lühise teket või korrosiooni.

 Ära lase varustusel, akul ega laadijal tugevasti põrutada ega vibreerida. See võib viia varustuse, aku ja laadija vea, süttimise või plahvatuseni.

Ära hoia seda varustust, akut ega laadijat kohtades, kus on liiga kõrge või liiga madal temperatuur.
 See võib põhjustada varustuse, aku või laadija vea, süttimise või plahvatuse.

 Ära löö ega viska oma seadet ning ära tee selle sisse auke. Väldi seadme kukkumist, pressimist ja väänamist.

 Ära lase volitamata isikutel oma seadet ja selle lisaseadmeid hooldada, sest muidu ei vasta ettevõtte garantii tingimustega.

2. Turvalisuse nõuanded

Enne seadme kasutamist loe palun see informatsioon läbi ning teavita sellest ka oma last. Põhjalikuma informatsiooni saamiseks vaata Turvalisuse juhendeid ja pea meeles:

•Sõidu turvalisuse huvides ära kasuta seda juhtimise ajal.

 Järgi meditsiiniasutustes määrusi ja sätteid. Palun lülita seade meditsiinilise varustusega piirkondades välja.

 Palun lülita lennukis olles oma seade välja või pane see lennurežiimile, et vältida lennuki sidevahendite häirimist.

 Palun lülita oma seade kõrge täpsusega tehnikaseadmete läheduses välja, sest see võib selle rivist välja viia.

• Ära lase volitamata isikutel oma seadet ja selle lisaseadmeid hooldada.

 Ära pane oma seadet magnetiliste seadmete lähedusse. Seadmelt tulev kiirgus võib kustutada magnetkandjal oleva informatsiooni.

 Ära kasuta seadet kõrge temperatuuriga või plahvatusohtlikes piirkondades (nagu näiteks tanklad).

 Ära aseta oma seadet ja selle lisaseadmeid lastele kättesaadavatesse kohtadesse. Ära lase lapsel ilma järelvalveta seadet kasutada.

 Palun järgi seadet kasutades vastavaid seadusi ja määrusi ja austa teiste inimeste seaduslikke õigusi ja privaatsust.

 Järgi rangelt USB kaablit kasutades vastavat informatsiooni. Vastasel juhul võib see kahjustada su seadet või arvutit.

•Ära kasuta seadet niisketes ruumides nagu näiteks vannitoas. Väldi seadme kokkupuudet vedelikuga.

Tehnilised omadused

Operatsioonisü steem	Android 4.1
Mälu	4GB (4GB sisseehitatud)
Mälu laiendamine	MicroSD kaardi pesa (maksimaalselt 32GB)
Ekraan	7.0" puutetundlik TFT LCD
Resolutsioon	800×480
Protsessor	Cortex A9 (1.0GHz) Speed CPU
RAM mälu	512MB DDR3 sisseehitatud
Ekraan	Capacitive Multi Touch (5 punkti)
Internet	Wireless 802.11 b/g/n (Wi-Fi)
G-Sensor	360°Gravity Induction
3G	Välise USB 3G Dongle tugi
Audioväljund	3.5mm kõrvaklappide pesa
Kaamera	Digitaalne kaamera videokõnedeks ja videote lindistamiseks
Mikrofon	Sisseehitatud mikrofon
PC liides	Micro USB Hi Speed Port 2.0
Flash Player	Toetab Flash Player 11.0 & kõrgem
Adapter	Adapter (DC 5V, 2A)
Aku	Taaslaetav Li-On Poly aku 2400 mAh
Helifailid	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3
Videofailid	RMVB,WMA, ASF, MP4, 3GP, AVI, MKV, DIVX, MPEG-2
Fotod	JPEG, BMP, GIF, PNG
E-raamatud	ANSI/UNICODE TXT, PSD, PDF

Välimus ja nupud



1. Vol+: Vajutades suurendab see kõlarite või kõrvaklappide helitugevust.

2. Vol-: Vajutades vähendab see kõlarite või kõrvaklappide helitugevust.

3. Toitelüliti: Kui seade on väljalülitatud, siis hoia seda kaks sekundit all, et süsteem käivitada. Kui seade on sisselülitatud, siis saad sellele korra vajutades ekraani lukustada või lahti lukustada. Seda kaks sekundit all hoides kuvatakse "Väljalülitamise" valik.

[MÄRKUS] Juhul kui tarkvara jookseb kokku, siis hoia toitelülitit 8 sekundit all ning seade sunnitakse ennast välja lülitama. See funktsioon on soovitatav ainult juhul, kui süsteem kokku jookseb. Muudel juhtudel ei ole see soovitatud, sest see võib süsteemi kahjustada.

 Kaamera: Esipaneelil olevat kaamerat saab kasutada videokõnede tegemiseks ja pildistamiseks.

5. Kõrvaklappide pesa: Väline 3.5mm pesa kõrvaklappidega muusika kuulamiseks.

6. USB liides: Micro 5pin USB liides, USB kaabli või OTG kaabli jaoks, et saaksid arvutiga ühendada, et andmeid kopeerida või rakendusi installeerida.

7. DC laadija liides: Adapteriga ühendades, saad akut laadida.

8. Micro SD pesa: Väline Micro SD kaart, kuni 32GB.

9. Kõlar: Vaikimisi on see sisse lülitatud. Kõrvaklappide sisestamisel lülitatakse see välja.

Esimene kasutus

Aku ja selle laadimine

- •Palun veendu, et seadme esmakasutusel oleks selle aku täis laetud.
- •Sisesta laadija DC liidesesse.
- •Esimesed kaks laadimist peaksid kestma umbes 6 tundi. Ja järgmised umbes 4 tundi.

[MÄRKUS] Sellel seadmel on sisseehitatud polümeer aku, laadija peab ühilduma selle tehniliste näitajatega. Sisend AC100-240V, 50/60Hz, maksimaalne 0.3A. Väljund: DC5V/2A.

- •Laadimise ajal aku ikoon liigub.
- •Kui laadimine on lõpetatud, siis muutub aku ikoon roheliseks ja lõpetab liikumise.

•Aku eluea pikendamiseks on soovitatav kahel esimesel korral aku täiesti tühjaks lasta.

[MÄRKUS] Kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, siis lae seadet vähemalt korra kuus, et vältida liigset tarbimist.

•Kui seadme aku on tühi, siis lülitatakse see välja ning kuvatakse vastav teade. Kui aku on piisavalt täis, siis lülitub seade uuesti sisse.

•On soovitatav seadet ooterežiimis laadida, sest seadet kasutades kasutab ekraan energiat ning laadimise aeg pikeneb.

Töölaud



Vajuta toitelülitit ja kümne sekundi pärast sisenetakse ekraani lahtilukustamise kuvasse. Hoia all

A ikooni ja libista see paremale. Ikoon muutub G ja ekraan lukustatakse lahti.



Kui süsteem on käivitatud, siis näed sa Android süsteemi töölauda (nagu alloleval pildil), vaikimisi süsteemi töölauda: olekuriba, otsingumootori nupp, peamenüü nupp ja otseteede ikoon.

lkoon	Nimi	Kirjeldus
Ĵ	Tagasi	Avab eelmise kuva, millega sa töötasid isegi siis, kui
		selleks oli mõni teine rakendus. Kui sa oled
		koguekraanile tagasi jõudnud, siis ei saa sa sellest
		kaugemale enam tagasi minna.
\square	Kodu	Avab koduekraani. Kui sa vaatad vasakut või
		parempoolset koduekraani, siis viiakse sind keskmise
		koduekraani juurde.
IJ	Hiljutis	Kuvab nimekirja rakendustest, mida sa viimati
	ed	kasutanud oled. Rakenduse avamiseks vajuta sellel.
	raken	Ikooni eemaldamiseks nimekirjast libista seda vasakule
	dused	või paremale.
	Teised	Saad valida pildi, et see taustapildiks seada, siseneda
		rakenduste haldamise liidesesse ja süsteemi
		seadetesse.
Raken		Kuvab rakenduste nimekirja, peamenüü on paremalt
-------	--------	--
	dused	vasakule.
9	Otsing	Kiire otsing Internetist.
8:20	Olek	Olekuribal kuvatakse süsteemi võrgustaatus, aku ja aja
		informatsioon.

Peamenüü

Peamenüüs saad seadistada süsteemi, käivitada saadavalolevaid rakendusi, installeerida uusi rakendusi ja mängida muusikat, videoid, sirvida veebi, mängida mänge jne.



 Ikooni viimiseks töölauale vajuta ja hoia selle ikooni all ja seejärel lase lahti, kui see on töölauale ilmunud.

•Vajuta, hoia ikooni 3 sekundit all ja vajuta eemalda, et see töölaualt kustutada.

Rakendused

Android rakenduste installeerimine

•Internetis leidub palju põnevaid Androidi rakendusi. Ava brauser ja otsi Androidi rakendusi.

Failihalduri abil saab kerge vaevaga installeerida ostetud ja tasuta alla laetud rakendusi, mis on su arvutis.

1. Kopeeri .apk failid, mida soovid installeerida SD kaardile või USB seadmele, sisesta või ühenda oma seadmega.

 Vajuta Failihalduri ikooni ja otsi üles .apk fail, vajuta sellel ning vali installeeri. Rakendus installeeritakse ning selle ikoon ilmub Rakenduste ekraanile.

Android rakenduste eemaldamine

·Saad ka installeeritud rakendused seadmest eemaldada.

- 1. Vali Seaded \rightarrow Rakendused \rightarrow Halda rakendusi.
- 2. Vali rakendus, mida soovid eemaldada \rightarrow **Eemalda**.
- 3. Vajuta kinnitamiseks OK.



KELL

•Vajuta Kella rakenduse ikoonil. Saad oma seadet kasutada äratuskellana ning määrata mitu alarmi.

1.Vajuta Määra alarm → Lisa alarm, määra soovitud alarm.

[MÄRKUS] Kui sa ei vali kordust, siis kustutatakse see alarm automaatselt pärast selle aktiveerimist.

2. Vajuta Lülita alarm sisse → OK → Valmis.

•Kui alarm on aktiveeritud, siis avaneb alarmi pealkirjaga hüpikaken. Vajuta **uinaku** nuppu, kui sa soovid, et sulle 10 minuti pärast seda uuesti meelde tuletataks. Vajuta **Tühista**, et alarm tühistada.



RAKENDUSTE POD

•Rakenduste poe abil saad kerge vaevaga oma tahvelarvutisse rakendusi alla laadida.

1. vajuta Rakenduste poe ikoonile.

Esimesel sisenemisel pead sisestama sisselogimise andmed. Kui sa ei ole veel registreerunud, siis vajuta **Registreeru.** Vajuta **Logi sisse** ja sisesta vastav informatsioon ning vajuta seejärel uuesti **logi sisse.**

 Saad valida rakendusi esiletoodud grupist, kategooriatest, parimatest (hiljutised, kuumimad, juhuslik) või otsida nime järgi.

3. Vajuta rakendusel, → Lae alla.

- 4. Pärast rakenduse allalaadimist vajuta Installeeri.
- 5. Vajuta Ava, et see käivitada või Valmis, et minna tagasi Rakenduste poodi.

Pärast rakenduste allalaadimist ava **Ajalugu**, et hallata installeeritud rakendusi. Saad lisada või vaadata teiste kasutajate kommentaare, avada rakendusi ja neid eemaldada.



BRAUSER

- Saad brauseri abil Internetis surfata.
- Vajuta Brauseri ikoonil.





KALENDER

• Kalendri esmakordsel kasutamisel pead lisama Vahetuse konto. Sisesta konto emaili aadress ja

parool. Vajuta Järgmine ja järgi ekraanil olevaid juhiseid. Seejärel saad Kalendrit kasutada. .

Sündmuse lisamine

- 1. Kalendris olles vajuta kuupäeval, kuhu soovid sündmust lisada.
- 2. Vajuta sündmuse kuupäeval, vajuta igale väljale, et sinna soovitud informatsioon sisestada.
- 3. Vajuta Valmis.
- [MÄRKUS] Rohelise joonega kuupäevadel toimub mingi sündmus.



KAAMERA

1. Pildistamine Kaameras on vaikimisi olekuks piltide tegemine. Pildi tegemiseks vajuta ikooni. Pilt salvestatakse. 2. Video lindistamine Vajuta III. Vajuta alustamiseks oja lõpetamiseks oj. Video salvestatakse



KALKULAATOR

- 1. Vajuta Kalkulaatori ikoonil
- 2. Sisesta tehte numbrid ja käsud.
- 3. Vajuta CLR, et tulemus kustutada.



EMAIL

Toetatakse POP3 ja SMTP kontosid.

- •Saad siseneda korraga ühte või mitmesse isiklikku emaili kontosse.
- 1.Vajuta Emaili ikooni.
- 2. Vajuta Emaili aadressi väljale, et sisestada emaili aadress.
- 3. Vajuta parooli sisestamiseks Parooli väljale.
- 4. Vajuta valmis.

5. Käsitsi seadistamine (valikuline): Serveri seaded häälestatakse automaatselt vastavalt emaili konto teenusepakkujale (näiteks gmail.com). Saad muuta ka ise serveri seadeid. Selleks vali Käsitsi seadistamine ja tee vajalikud muudatused.



MUUSIKA

Toetatakse järgmisi heliformaate: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, jne.

- 1.Vajuta Muusika rakenduse ikoonile.
- 2. Vali soovitud helifail Artistide/Albumite/Laulude/Pleilistide nimekirjast, et see esitada.



HD PLEIER

Toetatud videoformaadid: MPEG1/2/4, MJPG, H264, jne.

1.Vajuta HD pleieri ikoonil.

2.Vali soovitud videofail.

3. Vajuta ekraanile, et kuvada video reguleerimise nupud (helitugevus, paus, mängi, eelmine, järgmine, heleduse muutmine).



SEADED

WIRELESS & NETWORKS	Mobile data	ON
🕈 Wi-Fi 🛛 🕅 OFF	Set mobile data limit	
🕚 Data usage	Data usage syste - Apr 10 - May 9	
More	2.0 g	
4 Sound		
O Display		
Storage	April May 3 – 10: shout 0.000 used	
Battery	Measured by your tablet. Your carrier's data usage accounting may differ.	
Apps FERSONAL	Yor apps used data during this period.	

	Wi-Fi	Lülita Wi-Fi sisse
Traadita & võrgud	Andmekasutus	Mobiilsed andmed/seadista mobiilsete andmete limiite/andmekasutamise tsükkel
	Rohkem	Lennurežiim/Ethernet/VPN/Mobiilivõrgud
	Helitugevused	Muuda meedia, alarmi ja meeldetuletuste helitugevust.
Heli	Vaikimisi teade	Vali sobilik helin.
	Vibratsioon koos heliga	Vali vibratsioon koos heliga.
	Heledus	Vajuta ja libista ekraani heledus sobivale tasemele.
	Taustapilt	HD Pleier/Live taustapildid/Taustapildid
Ekraan	Automaatne pööramine	Kui see on valitud, siis pööratakse seadme ekraani automaatselt seadme pööramisel kas portree või maastikuvaatesse.
	Puhkerežiim	Vali aeg, mille järel ekraan automaatselt välja lülitatakse.
	Fondi suurus	Muuda fondi suurust
	Accelerometer	Accelerometer kasutab vaikimisi koordinatsiooni süsteemi
	Ekraani kohandamine	Saab muuta mõne mängu ekraanisuurust.
Mälu	Sisseehitatud	Kogumaht/Rakenduste ruum/Vaba ruum.
	Kustuta SD kaart	Kustutab kõik SD kaardil olevad andmed nagu näiteks pildid ja muusika.
	Väline SD	Meedia skaneerimine väliselt SD-lt.
	USBhost1	Sisesta USB ketas ja skaneeri meediat usbhots1.

Aku	Aku kasutamise andmed		
Rakenduse	Allelectud/SD keerdil/ Joekeyed/Kõik		
d Kontod &			
sünkronisee			
rimine	S	ünkroniseeri kontode andmeid	
	Google asukoha	Lase rakendustel kasutada Wi-Fi ja	
	seaded	mobiilivõrkude andmeid, et määrata su	
Asukoha		ligilähedane asukoht.	
seaded	Asukoht & Google otsing	Lase Google-I su asukohta kasutada, et	
		muuta otsingutulemusi ja teisi funktsioone	
		paremaks.	
	Ekraani	Ekraani lukustamine/ Omaniku	
	turvalisus	informatsioon	
	Krüpteerimine	Krüpteeri tahvelarvuti.	
Turvalisus	Paroolid	Muuda paroolid nähtavaks.	
	Seadme	Seadme administratsioon / Tundmatud	
	administratsioon	allikad	
	Mandaatide	Usaldusväärsed mandaadid/Installeeri SD	
	mälu	kaardilt/Kustuta mandaadid.	
	Keel	Vali keel ja regioon asukoha järgi/Oigekirja	
		parandamine/Isiklik sonavara.	
Keel &	Klaviatuur		
sisestus	&sisestamise	Vaikimisi/Androidi klaviatuur	
	meetodid		
	Köne	Tekst kõneks väljund.	
	Hiir	Pointeri kiirus	
Varundamin	Varundamine &	Varunda mu andmed/Varunda	
e &	lähtestamine	konto/Automaatne taastamine.	
lähtestamin	lsiklikud	Tehaseseadete taastamine	
e	andmed		
Kuupäev &	Automaatne		
	kuupäev &	Kasuta võrgu aega.	
	kellaaeg		
kellaaeg	Automaatne	Kasuta võrgu ajatsooni.	
	ajatsoon		
	Kuupäeva	Vali kuupäev	

	sisestamine	
	Aja määramine	Määra aeg.
Kuupäev & kellaaeg	Vali ajatsoon	Vali ajatsoon.
Kuupäev &	Kasuta 24h formaati	Saad valida 12h ja 24h formaadi vahel.
kellaaeg	Vali ajaformaat	Vali ajaformaat.
	Teenused	Vali installeeritud rakendused.
Ligipääseta vus	Süsteem	Suur tekst/Automaatne ekraani pööramine/Ütle paroolid/Vajuta & hoia all viivitus/Installeeri veebi skriptid.
Arendaja valikud		USB debugging/Arendaja seadme ID/Ole ärkvel/Luba võltsasukohad/HDCP kontrollimine/Töölaua varundamise parool.
	Kasutajaliides	Range režiim valitud/Pointer lubatud/Näita puudutusi/Näita ekraani uuendusi/Näita CPU kasutust/ Sunni GPU esitamine/Ekraani animatsiooni skaala/Ülemineku animatsiooni skaala
	Rakendused	Ära pea tegevusi meeles/Taustarakenduste limiit/Näita kõiki ANR-e
Tahvelarvuti kohta	Süsteemi uuendused/Olek/Seaduslik informatsioon/Mudeli number/Androidi versioon/Baseband versioon/Tuuma versioon/Ehituse number.	

Arvutiga ühendamine

USB ühendus

Kasuta USB kaablit, et seade arvutiga ühendada. Avaneb USB ühenduse aken, vajuta Lülita USB ühendus arvutiga sisse.



Laadimise režiimis saad kopeerid ja kustutada seadmes ja mälukaardil olevaid faile.

OTG kasutamine

- •Toetab FAT32 formaadiga mäluseadmeid nagu näiteks USB ketas.
- •Sisestamine ja esitamine.
- •Kasuta OTG kaablit, et ühendada MID USB OTG PORT teiste seadmetega.

Vigade lahendamine

•Seade ei lülita ennast sisse.

- * Kontrolli aku taset.
- * Sisesta adapter ja kontrolli uuesti.
- * Kui seade ei lülita ka siis ennast sisse, siis kontakteeru müüjaga.

•Ekraan vilgub pärast sisselülitamist või lülitab ennast pärast sisselülitamist kohe välja.

* Aku on tühi, lae seadet.

•Kõrvaklappides puudub heli.

- * Kontrolli ega helitugevus ei ole kõige madalam.
- * Kontrolli ega helifail ei ole kahjustatud. Proovi selle kinnituseks mõnda muud faili mängida.

Kahjustatud faili mängimise korral võib kõlada müra.

•Kopeerimise funktsioon ei tööta. Muusikat ei saa kopeerida.

- * Kontrolli, kas seade ja arvuti on korralikult ühendatud.
- * Kontrolli, kas mälu on täis.
- * Kontrolli, kas USB kaabel on kahjustatud.
- * Kontrolli, kas USB ühendus on väljas.



Declaration of Conformity

We, the undersigned:

Manufacturer:	Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K.
Address, City:	ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań
Country:	Polska

Declare the following apparatus:

Products name:	Tablet 7" 8GB
Brand and Model name:	OV-Basis7

Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE :

EMC :	2004/108/EC
LVD :	2006/95/EC
R&TTE :	1999/5/EC
ROHS :	2011/65/EU
WE :	1275/2008

Below standards were tested and passed :

EMC.	ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
ENIC :	ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +
	A12:2011
	EN 300328 V1.7.1:2006
KOLIE:	EN 62311:2008

(€ ①





OV-Basis7

www.overmax.pl