

Camspot 4.4

Camspot 4.5

EN

PL



1. WiFi configuration
2. Configuration of sending pictures to e-mail/FTP after motion detection

1. Konfiguracja WiFi
2. Konfiguracja wysyłki zdjęć na adres email / FTP po wykryciu ruchu

1. WiFi configuration


Start with downloading Search Pro from our website:

www.ov.overmax.eu/downloads/APLIKACJE/CAMSPOT/CAMSPOT%203.0_4.3_4.5/SearchPro_v1.0.3.zip

After you have installed it, a window will be displayed. Press Search key.

The list with connected cameras will be showed.


(only if the camera and the PC are in the same network)




EN

Click IP address twice with a left key of the mouse to activate the camera in the browser.


Next select Video Mode 1 for Internet Explorer browser, or Video Mode 2 for Chrome or Firefox.



Go to settings which can be found in the top right corner of the screen.



Select „Network” on the left side of the list, and then select WIFI section on the right hand side.



Press „Search” to find all WIFI networks near your camera.

After you have searched, click the name of our network with the left key of the mouse so that it is illuminated in blue, as presented in the photo below.



Konfiguracja urz.

- System
- Siec
- Wideo-Dźwięk
- Ochrona
- Alarm
- Pamięć
- Dziennik

IP Port **Wi-Fi** UPNP DDNS RTSP Onvif FTP SMTP

Lista sieci bezprzewodowych:

37%---12---[NETA II]
23%---6---[PD DIVISION]

Wyszukaj

Włącz Wi-Fi:

☒ Włącz ☐ Wyłącz

SSID:

NETA II

Uwierzytelnianie:

WPA2-PSK

Szyfrowanie:

AES

Klucz:

Test

Zapisz

EN

Enter password for your WIFI network in the field „Key” and press **Save**.

Wait about 1 minute and disconnect the Internet cable from the camera. After a few minutes the camera will start working within the selected WIFI network.

If you want to keep on working in the browser, close it and Search Pro and start again.

2. Configuration of sending pictures to e-mail/FTP after motion detection.

In Settings enter „**Network**” and then go to **SMTP** on the right.

Below you can find an example of filled section for the mail in gmail domain:



Konfiguracja urz.

- System
- Siec
- Wideo-Dźwięk
- Ochrona
- Alarm
- Pamięć
- Dziennik

IP Port Wi-Fi UPNP DDNS RTSP Onvif FTP **SMTP**

Ustawienia Email

SMTP server adres smtp.gmail.com

Server Port

587

Bezpieczne połączenie

STARTTLS

Nazwa użytkownika

ovtestov1@gmail.com

Hasło

Nadawca adresu

ovtestov1@gmail.com

Adres odbiornika #1

ovtestov2@gmail.com

Adres odbiornika #2

Adres odbiornika #3

Temat Mail

alarm

Połączenie Mail


Test

Zapisz


Odśwież

After you have entered all data, press „**Save**” and then **Test** to check if your configuration is correct.

In order to set **sending pictures to FTP**, go to FTP section and fill it in in accordance with the following model:



Now you must choose the area which is to be subject to motion detection and set sensitivity of this parameter.



In order to adjust the size of the window, press the edge with a left key of the mouse and move in any direction. Next set detection sensitivity. The range of sensitivity is from 1 to 99, where **99 is the top sensitivity**.

Once you have set parameters, press **Save**.

1. Konfiguracja WIFI


W pierwszej kolejności pobierz program Search Pro z naszej strony:

www.ov.overmax.eu/downloads/APLIKACJE/CAMSPOT/CAMSPOT%203.0_4.3_4.5/SearchPro_v1.0.3.zip

Po zainstalowaniu otworzy się okno, wciśnij przycisk Search.

Na liście widoczne będą podłączone kamery


(tylko jeżeli kamera jest w tej samej sieci co komputer)




PL

Kliknij 2 razy lewym klawiszem myszy na adres ip, aby uruchomić kamerę w przeglądarce.


Następnie wybierz Video Mode 1 dla przeglądarki Internet Explorer, lub Video Mode 2 dla przeglądarki Chrome lub Firefox.



Przejdź do zakładki ustawienia która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.



Z listy po lewej stronie wybieramy 'Sieć', a następnie po prawej stronie wybieramy zakładkę WIFI.



Wciśnij 'Wyszukaj' aby odszukać wszystkie sieci wifi w pobliżu kamery.

Po wyszukaniu kliknij lewym klawiszem myszy na nazwę naszej sieci tak, aby podświetliła się na niebiesko jak na obrazku poniżej.

OVERMAX

You-unlimited

Na Żywo

Odtwarzanie Wideo

Ustawienia

Konfiguracja urz.

- System
- Siec
- Wideo-Dźwięk
- Ochrona
- Alarm
- Pamięć
- Dziennik

IP

Port

Wi-Fi

UPNP

DDNS

RTSP

Ovif

FTP

SMTP

Lista sieci bezprzewodowych:

37%---12---[NETA II]

23%---6---[PD DIVISION]

Wyszukaj

Włącz Wi-Fi:

Włącz

Wyłącz

SSID:

NETA II

Uwierzytelnianie:

WPA2-PSK

Szyfrowanie:

AES

Klucz:

Test

Zapisz

Wpisz hasło do swojej sieci WIFI w polu „**Klucz**” i wciśnij **Zapisz**.

Poczekaj około 1 minuty i odłącz kabel internetowy od kamery. Po kilku minutach kamera zacznie pracę na wybranej sieci WIFI.

Jeżeli chcesz kontynuować pracę w przeglądarce, zamknij ją oraz program Serach Pro i uruchom ponownie.

2. Konfiguracja wysyłania zdjęć na e-mail/FTP po detekcji ruchu.

W Ustawienia wejdź w „**Sieć**”, następnie po prawej stronie zakładka **SMTP**.

Poniżej wzór wypełnionej zakładki dla poczty w domenie gmail:

OVERMAX

You-unlimited

Na Żywo

Odtwarzanie Wideo

Ustawienia

Konfiguracja urz.

- System
- Siec
- Wideo-Dźwięk
- Ochrona
- Alarm
- Pamięć
- Dziennik

IP

Port

Wi-Fi

UPNP

DDNS

RTSP

Ovif

FTP

SMTP

Ustawienia Email

SMTP server adres

smtp.gmail.com

Serwer Port

587

Bezpieczne połączenie

STARTTLS

Nazwa użytkownika

ovtestov1@gmail.com

Hasło

Nadawca adresu

ovtestov1@gmail.com

Adres odbiornika #1

ovtestov2@gmail.com

Adres odbiornika #2

Adres odbiornika #3

Temat Mail

alarm

Połączenie Mail

Test

Zapisz

Odśwież

Po wprowadzeniu wszystkich danych wciśnij przycisk '**Zapisz**', a następnie przycisk **Test**, aby sprawdzić czy konfiguracja jest poprawna.


W celu ustawienia **wysyłania zdjęć na FTP** przejdź do zakładki FTP i wypełnij według poniższego wzoru:

The screenshot shows the 'Device Configuration' web interface. On the left is a sidebar with a tree view containing 'System', 'Network', 'Video&Audio', 'Security', 'Alarm', 'Storage', and 'Log' under 'Device Configuration', and 'Local Configuration' below it. The main area has tabs for 'IP', 'Port', 'Wi-Fi', 'UPNP', 'DDNS', 'RTSP', 'Onvif', 'FTP' (which is selected and highlighted in blue), and 'SMTP'. Below the 'FTP' tab is the 'FTP setting' section with the following fields: 'FTP server address' (testftpov.cba.pl), 'Server Port' (21), 'Username' (testovermax), 'Password' (masked with dots), and 'Path' (/testftpov.cba.pl).

Na liście po lewej stronie wybierz zakładkę Alarm, a następnie po prawej stronie zakładkę Reakcja alarmu. W tym miejscu zaznacz opcję Wyślij zdjęcie na Email / Wyślij zdjęcie na FTP i zapisz ustawienia przyciskiem u dołu strony.

The screenshot shows the 'OVERMAX' web interface with the 'Ustawienia' (Settings) tab selected. The left sidebar shows a tree view with 'Konfiguracja urz.' expanded, containing 'System', 'Sieć', 'Wideo-Dźwięk', 'Ochrona', 'Alarm', 'Pamięć', and 'Dziennik'. The 'Alarm' item is highlighted with a red arrow labeled '1.'. The main area has tabs for '10 detektor', 'Detekcja ruchu', 'Detekcja dźwięku', 'Reakcja alarmu' (selected and highlighted in blue), and 'Uzbrojony czas alarmu'. Below the 'Reakcja alarmu' tab is the 'Akcje alarmu' section. It contains a list of actions with checkboxes: 'Wyślij zdjęcie na Email' (checked), 'Wyślij zdjęcie na server' (checked), 'Nagrywanie na FTP server' (unchecked), 'Wyślij zdjęcie na SD' (unchecked), 'Nagrywanie na SD' (unchecked), 'Wyzwolenie wyjścia alarmowego' (unchecked), 'Wyzwol preset' (unchecked), and 'Wyzwolenie dzwiekiem' (unchecked). A red arrow labeled '3.' points to the 'Wyślij zdjęcie na server' checkbox. Below this is the 'Rodzaj wyzwalania alarmu' section with two radio buttons: 'Wyzwolenie niezależne' (selected) and 'Wyzwolenie wspólne'. A red arrow labeled '2.' points to the 'Reakcja alarmu' tab. At the bottom right are 'Zapisz' and 'Odśwież' buttons. A red arrow labeled '4.' points to the 'Zapisz' button.

Teraz należy wybrać obszar który ma zostać objęty detekcją ruchu i ustalić wrażliwość tego parametru.



PL

W celu regulacji wielkości okna należy wcisnąć lewym klawiszem myszy na krawędź i przesunąć w dowolnym kierunku. Następnie ustaw wrażliwość detekcji. Zakres wrażliwości to wartości od 1 do 99 gdzie **99 to największa wrażliwość**.

Po ustawieniu parametrów należy wcisnąć **Zapisz**.



www.overmax.eu