

UWAGA!

Do aktualizacji proszę używać kart pamięci o maksymalnej pojemności do 4GB, najlepiej sformatowaną w systemie plików FAT / FAT32.

1. Proszę pobrać archiwum.
2. Proszę archiwum rozpakować bezpośrednio na kartę pamięci microSD.
3. Proszę włożyć kartę SD do czytnika kart znajdującego się w urządzeniu.
Urządzenie musi być wyłączone.
4. Proszę włączyć kamerę trzymając przycisk „record”. W momencie włączenia się urządzenia i pojawienia się czerwonego ekranu z informacją o instalacji, proszę puścić oba przyciski.
5. Kamera po zakończeniu aktualizacji włączy się.