



### **UWAGA!**

**Do aktualizacji proszę używać kart pamięci o maksymalnej pojemności do 2GB, sformatowaną w systemie plików FAT32.**

1. Proszę sprawdzić model urządzenia – znajduje się np. na obudowie kamery.  
**UWAGA! Użycie oprogramowania od innego modelu może działać nieprawidłowo lub trwale uszkodzić urządzenie.**
  2. Proszę pobrać archiwum.
  3. Proszę archiwum rozpakować bezpośrednio na kartę pamięci microSD.
  4. Proszę włożyć kartę microSD do czytnika kart znajdującego się w urządzeniu. Urządzenie musi być wyłączone.
  5. Proszę podłączyć kamerę do źródła zasilania. Instalacja rozpocznie się samoczynnie. W tym czasie proszę nie naciskać żadnych przycisków w kamerze ani nie odłączać od zasilania.
  6. Kamera po zakończeniu aktualizacji wyłączy się.
- pomoctechniczna@overmax.pl [www.overmax.pl](http://www.overmax.pl)**