

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU QUATTOR 10+

UWAGA!

Przed wykonaniem aktualizacji proszę naładować tablet. Podczas aktualizacji zostaną skasowane wszystkie dane z tabletu oraz zawartość pamięci wewnętrznej. Proszę wyjąć kartę pamięci z urządzenia, w przeciwnym wypadku podczas aktualizacji na karcie niezależnie od wielkości może zostać założona partycja o wielkości 700 MB. Aplikację do aktualizacji należy uruchomić na komputerze z systemem Windows. Nie zaleca się korzystania z portów eSATA/USB lub USB 3.0.

- Proszę sprawdzić model urządzenia znajduje się np. na spodzie urządzenia.
 UWAGA ! Użycie oprogramowania od innego modelu może działać nieprawidłowo lub trwale uszkodzić urządzenie.
- 2. Proszę pobrać archiwa OV-Quattor10PlusSoft.zip oraz PhoenixSuit.zip. Następnie proszę je rozpakować.
- 3. Proszę uruchomić aplikację PhoenixSuit i wybrać z menu programu Firmware.



4. Proszę wybrać opcję Image.



5. Proszę wybrać plik z systemem OV-Quattor10PlusSoft.img.

Otwieranie						? 🔀
Szukaj w:			~	3 🦻	• 🖽 🥙	
Moje bieżące dokumenty	C XXX.img					
Dulpit						
Doje dokumenty						
Mój komputer						
	Nazwa pliku:				•	Otwórz
Moje miejsca	Pliki typu:	Image Files (*.img)			v	Anuluj

- 6. Upewniamy się, że tablet jest wyłączony. Przytrzymujemy przycisk HOME. Następnie nie zwalniając przycisku HOME podłączamy urządzenie do komputera za pomocą kabla microUSB i naciskamy 10 razy przycisk POWER. Jeżeli komputer nie wykryje urządzenia, a tablet włączy się lub pojawi się ikona ładowania należy odłączyć urządzenia, wcisnąć przycisk RESET lub długo przytrzymać przycisk POWER i po wyłączeniu urządzenia ponownie podłączyć urządzenie do komputera trzymając przycisk HOME.
- 7. System operacyjny wykryje nowy sprzęt. W tym momencie można zwolnić przycisk HOME. System Windows poprosi o sterowniki do urządzenia, należy wskazać pliki sterownika np. c:\ PhoenixSuit \Drivers. Operacja może powtórzyć się dwukrotnie.
- 8. Po zainstalowaniu sterowników program poprosi o zatwierdzenie sformatowania pamięci wewnętrznej urządzenia. Zgoda na operację usunie wszystkie dane z urządzenia.

Phoenix Suit A Firmware Tool	Home	J Firmware	Apk	News	(<u>? -) x</u>
PhoenixSuit Tips: Does n Forced forma Select Yes, Select No, e	nandatory forma It will lead to file enter the format nter the normal	at? es are missing, p t upgrade mode. upgrade mode. (Yes	lease back up Recommende	o important files! d)	
Upgrade 1. Power	Instructions on your tablet	vour DC with the	included LIQE	R coble	
Caution: Beginning Firmware Upgrade					PhoenixSuit V1.08

9. Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu operacji formatowania pamięci program rozpocznie instalacje systemu. Proszę nie odłączać urządzenia do komputera.

Phoenix Suit A Firmware Tool	G Home	Firmware	Apk	News	? – x
Upgrading Firmware: 3%	Time Ela	apsed (0) minutes Upgra	[13] seconds රූප		
Upgrade Ins 1. Power or 2. Connect	structions n your tablet the tablet to	t s vour DC with the	s included LICE	R cobio	Phoeniy Suit V1 08

10. Po zakończeniu aktualizacji proszę zatwierdzić przycisk OK, odłączyć urządzenie od komputera i włączyć je w celu pierwszego uruchomienia systemu. Może to potrwać do 5 minut. W tym czasie proszę nie wykonywać żadnych prac na tablecie aż do pojawienia się standardowego pulpitu.

Phoenix Suit A Firmware Tool	Home Firmware	Apk	News	? – x
PhoenixSuit				
Firmware U	Jpload Successful Time E	ilapsed [2] minutes	[53] seconds	
Upgrade 1. Power 2. Conno No Device Attached!	Instructions on your tablet of the tablet to your DC with	the included LICE o	oblo	<u>PhoenixSuit V1.08</u>

11. Aby wyłączyć program należy nacisnąć przycisk X [1] i zatwierdzić go przyciskiem YES [2].

Phoenix Suit A Firmware Tool	Home	Firmware	Apk	News		? -	<u>х</u> 1
D:\BAS	PhoenixSuit Clos 2	e the window and	exit anyway? No		Image		
Upgra 1. Po 2. Co	de Instructions wer on your table	t o vour DC with the	included LIQB	coblo			
No Device Attached!					Phe	oenixSuit \	/1.08